Honeywell Home



D6 PRO SMART CONTROLADOR **MINI SPLIT** DC6000WF8008

Guia de instalação

Precisa de ajuda? Vá para customer.resideo.com



A operação deste equipamento está sujeita às duas condições a seguir: 1) este equipamento ou dispositivo não pode causar interferência prejudicial e 2) este equipamento ou dispositivo deve aceitar as interferências recebidas, inclusive as que possam causar operações indesejadas.

Entrada da fonte de alimentação 120-240V, 50-60HZ, 0,3 A. Saída para controle 5V ----1000 mA



Resideo Techn ologies, Inc. 1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com

33-00322P-01 M.S. 03-20 | Impresso nos Est

© 2020 Resideo Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. A marca registrada Honeywell Home é usada sob licença da Honeywell International, Inc.

Este produto é fabricado pela Resideo Technologies, Inc. e suas afiliadas



1 Escolha um local

Escolha um local onde o sinal do controlador tenha um caminho livre para a unidade Mini Split.

Remova as pilhas do controle remoto que acompanha a unidade Mini Split. Dessa forma, os dois controladores não enviarão comandos conflitantes.



O controlador envia um sinal de IR de três lugares. Um de cada lado, esquerda, direita e na parte de cima.

Considere-os quando você escolher um local.





 Conecte o cabo de alimentação ao controlador.



2 Encaixe a placa traseira no controlador.



Prenda as duas tiras dupla face na parte traseira do controlador, sobrepondo ligeiramente a placa traseira em ambos os lados.



9 Prenda o controlador na parede no local selecionado.





Conecte o cabo de alimentação, a

fonte de alimentação e conecte o na

Ø

U	Conecte o controlador à fonte de alimentação	configuração.				
		$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$				
33	Pressione O uma vez. O visor deve mostrar -/(Local do controlador).	Pressione + até que o visor mostre a configuração desejada para o local do controlador.				
	- 0					
	Configuração	Opções (Padrão em negrito)				
	-/ Local do controlador	01 – Mesa 02 – Montagem na parede				
3c 4a	Pressione O para selecionar a opção para co A configuração -2 é exibida. Pressione O para acessar as opções para a configuração -2.	onfigurar - <i>l.</i> Pressione + até que o visor mostre a configuração desejada para a escala de temperatura.				
	-2 Escala da temperatura	01 - °F 02 - °C				
5 7	A configuração -3 é exibida. Pressione o para acessar as opções para a configuração -3. -3 Configuração da unidade externa	Pressione + até que o visor mostre a configuração desejada para a unidade externa. 01 - Única 02 - Multi (mais de uma unidade interna usada com a				
		mesma unidade externa)				
50 63	A configuração - 4 será exibida somente se a configuração - 3 estiver definida para 02 - Multi. Pressione O para acessar as opções para a configuração - 4.	 Pressione + para definir o número da unidade interior que este D6 controla. 				
	- 4 Número de unidade externa multi	 02 - 99 (Um D6 por unidade interior. Defina um número diferente para cada D6 ao controlar um sistema de várias unidades. Isso é usado para o controle do aplicativo.) 				
60	Pressione O para selecionar a opção para a o	configuração -4.				
79	A configuração - > é exibida. Pressione para acessar as opções para a configuração -5.	Pressione + até que o visor mostre a ID da marca desejada.				
	-5 Marca da unidade Mini Split	Consulte a página 7 para ID da marca de unidade Mini Split				
70	Pressione O para selecionar a opção para a o	configuração -5.				
8a	A configuração -b é exibida. Pressione O para acessar as opções para a configuração -b.	 Pressione + até que o visor mostre a ID do modelo desejado. 				
	-6 Modelo de unidade Mini Split	Consulte a página 7 para ID do modelo da unidade Mini Split				
8c	Pressione 🔘 para selecionar a opção para a o	configuração - <i>E</i> .				
9	A tela exibirá CJ. Pressione O para salvar e sair da configuração do sistema.					
		T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
	[] Configuração concluída	- © +				

Observação: Se você precisar entrar novamente no menu de configuração, pressione/mantenha pressionados os botões +, - e **O**. 4

Tela em Repouso

O controlador entra em Repouso (a tela fica escura) após 45 segundos de inatividade. Pressione O para ativar o controlador. Esse comando de botão não altera a temperatura ou a configuração.

Alterar modo

- 1. Certifique-se de que o controlador não esteja em Repouso e pressione O para alterar o modo do sistema.
- 2. Pare de pressionar O quando alcançar o modo que deseja. A unidade Mini Split emitirá um bipe quando receber um comando do controlador.







Símbolo	Modo				
₹ Q Q	Modo aquecimento - a unidade Mini Split aquece o espaço à temperatura indicada no controlador.				
漱	Modo resfriamento – a unidade Mini Split refresca o espaço à temperatura indicada no controlador.				
[tela está em branco]	Modo desligado - a unidade Mini Split é desligada.				

Alterar temperatura



Temperatura ambiente

Sempre que o controle não estiver sendo controlado, a temperatura ambiente atual é exibida na tela.

Exibir a temperatura definida

Certifique-se de que a temperatura não esteja em repouso e pressione + ou – uma vez para exibir a temperatura atual definida. A temperatura definida "piscará" na tela. Após um curto período de tempo, a tela mudará para exibir a temperatura ambiente.

Alterar temperatura

- Certifique-se de que o controlador não esteja em repouso e pressione + ou – mais de uma vez para alterar a temperatura definida de modo a que esta seja superior ou inferior no modo atual.
- 2. Pare de pressionar + ou quando alcançar a temperatura desejada.
- A tela piscará e, em seguida, retornará à exibição da temperatura ambiente.

Configuração de Wi-Fi

- 1. Faça download do aplicativo Honeywell Home.
- 2. Crie uma conta ou faça login na sua conta.
- Selecione "Adicionar novo dispositivo" no menu do aplicativo.





5. Siga as instruções do aplicativo para configurar o controlador.

Observação: Durante a configuração, o ícone Wi-Fi 🗇 piscará ou ficará aceso. Isso indica o status do controlador no processo de conexão Wi-Fi.

Azul piscando	O controlador está ligado e pronto para iniciar a conexão.
Azul aceso	O controlador está conectado ao dispositivo móvel por meio do aplicativo.
Verde aceso	O controlador está ligado à rede Wi-Fi.
Vermelho aceso	O controlador está desconectado da rede Wi-Fi.
Vermelho piscando	O controlador está desconectado da rede Wi-Fi e perdeu sua programação. Reconecte-o à rede Wi-Fi para retomar a programação.

No aplicativo Honeywell Home

No aplicativo, você pode definir o controlador para a Transição automática O controlador mudará do modo de aquecimento para o modo de resfriamento com base na configuração de temperatura e na temperatura ambiente.

Quando estiver no modo Transição automática, AUTO será exibido na tela do controlador.

Entrar na configuração do sistema

Você pode alterar as configurações do seu controlador a qualquer momento. Para entrar na configuração do sistema:

- Certifique-se de que o controlador não esteja em repouso e pressione e mantenha pressionado + e o e - por três segundos todos ao mesmo tempo.
- 2. Altere as configurações conforme necessário. Consulte "Configuração do sistema" para obter mais informações.

Perguntas sobre software e segurança

- P: Como posso ter certeza de que meu controlador D6 está executando o firmware mais atualizado?
- R: Quando seu controlador D6 estiver conectado ao Wi-Fi, ele receberá automaticamente atualizações de firmware Over-the-Air (OTA) de Resideo. Essas atualizações de firmware contêm novos recursos, bem como atualizações de segurança. Mantenha seu controlador D6 conectado ao Wi-Fi para garantir que ele receba essas atualizações.
- P: Como posso impedir que um criminoso cibernético faça alterações não autorizadas no meu controlador D6?
- R: Se um criminoso cibernético obtiver acesso ao seu roteador Wi-Fi, poderá adulterar uma ampla gama de atividades on-line, incluindo as configurações nos seus dispositivos conectados. Altere a senha padrão no seu roteador Wi-Fi e, ao selecionar uma nova senha, verifique se ele usa várias letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais.

O produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Verifique se há centros de coleta autorizados mais próximos ou recicladores autorizados. O descarte correto de equipamentos em fim de vida útil ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Marca	ID	Modelo	ID	
Mitsubishi	1	Série MSZ-GL (1)	1	Gree
		Série MSZ-GL (2)	2	
		Série MSZ-EF	3	
		Série MSZ-FH	4	
		Série MSZ-GE	5	
		Série MSZ-FE (1)	6	
		Série MSZ-FE (1)	7	
		Mitsubishi Mr. Slim (1)	8	
		Mitsubishi Mr. Slim (2)	9	
Daikin	2	Série LV	1	Mide
		Série FT	2	
		Série RXN/Série KE	3	
		Série RXL/Série 19/ Série 20	4	
		Série FVXS (1)	5	
		Série FVXS (2)	6	Carri
		Série FTXN-N (1)	7	Carri
		Série FTXN-N (2)	8	
		Série FTKN-N	9	
		Série FTX-N	10	
		Série FTK-N	11	
Fujitsu	3	Série RLS3	1	
		Série RLFW1 (1)	2	
		Série RLFW1 (2)	3	Brva
		Série RLS3H	4	Diyu
		Série RL2	5	
		Série RLF1	6	Pavn
		Série RLX	7	Trane
		Série RULX (1)	8	Amer
		Série RULX (2)	9	Stan
LG	4	Série LA-HYV	1	
		Série LS-HSV4	2	
		Série LS-HEV1	3	Lenn
		Série LS-HXV	4	
		Série LMN-HVT (1)	5	
		Série LMN-HVT (2)	6	
Samsung	5	Wind-Free	1	
		Pearl	2	Milł
		Smart Whisper	3	enc
		Smart Pearl	4	do E
		Whisper Wi-Fi	5	cus
		Мах	6	
		Quantum 17 SEER	7	
		Novus	8	
		FJM Whisper	9	
		Wireless Remote Controller	10	

Marca	ID	Modelo	ID
Gree	6	SAPHIRE	1
		CROWN/CROWN+	2
		TERRA	3
		VIERO/VIERO+	4
		NEO	5
		LIVO/LIVO+	6
		RIO	7
		UMATCH	8
		Hand held Remote Adapter	9
Midea	7	Blanc	1
		Neola	2
		Premier	3
		Premier Hyper (Wall)	4
		Premier Hyper (Floor)	5
		Premier Floor Ceiling	6
Carrier	8	Toshiba	1
		Infinity (40GRQ)	2
		Infinity (40GJB)	3
		Performance (40MAQ)	4
		Comfort (40MHHC)	5
		Comfort (40MHHQ)	6
		Comfort (40MFQ)	7
		Comfort (40MFC)	8
Bryant	9	619FEQ	1
		619PEQ	2
		DHQMA	3
Payne	10	DHQMA	1
Trane / 11 /		4MXW38	1
American Standard		4MYW6	2
		4MXW6	3
		4MXW8	4
		4MXW27	5
Lennox	12	MWMA	1
		MWMB	2
		MS7	3
		MS8	4

Milhares de modelos adicionais podem ser encontrados usando partsfinder.resideo.com ou na tabela de compatibilidade abrangente do DC6000 disponível em customer.resideo.com.

Marca	ID	Modelo	ID
Panasonic	13	Modelo genérico 1	1
		Modelo genérico 2	2
		Modelo genérico 3	3
		Modelo genérico 4	4
		Modelo genérico 5	5
		Modelo genérico 6	6
		Modelo genérico 7	7
		Modelo genérico 8	8
		Modelo genérico 9	9
		Modelo genérico 10	10
Haier	14	Modelo genérico 1	1
		Modelo genérico 2	2
		Modelo genérico 3	3
		Modelo genérico 4	4
		Modelo genérico 5	5
		Modelo genérico 6	6
		Modelo genérico 7	7
		Modelo genérico 8	8
		Modelo genérico 9	9
		Modelo genérico 10	10
ComfortMaker	15	DLFAHH	1
		DLF4H5	2
JCI (York/	16	DHY	1
Coleman/ LuxAire)		DHPM	2
Kenmore	17	DLFAHH	1
		DLF4H5	2
TempStar	18	DLFAHH	1
Frigidaire	19	FFHP	1
ComfortStar	20	СНХ	1

Milhares de modelos adicionais podem ser encontrados usando partsfinder.resideo.com ou na tabela de compatibilidade abrangente do DC6000 disponível em customer.resideo.com.

Garantia limitada de 5 anos

Para obter informações sobre a garantia, vá para http://customer.resideo.com

Informações regulatórias Informações regulatórias 47 CFR § 15.19 (a)(3)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das

Normas FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: 1 Este dispositivo não deverá causar interferência prejudicial e

2 Este dispositivo deve aceitar as interferências recebidas, inclusive as que possam causar operações indesejadas.

47 CFR § 15.21 (Apenas EUA)

Mudanças ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderiam anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. 47 CFR § 15.105 (b)

Consulte https://customer.resideo.com/en-US/support/

residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default. aspx para obter informações adicionais da FCC sobre este produto.

Declaração de Exposição à Radiação da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância minima de 20 cm entre o radiador e seu corpo. Este dispositivo e sua(s) antena(s) não devem estar juntos ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Apenas para uso interno. REGULAMENTOS IC

REGULAN RSS-GEN

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSSs de isenção de licença da Indústria Canadense.

- A operação está sujeita às duas condições a seguir: 1 Este dispositivo não deverá causar interferência prejudicial e
- Este dispositivo frao devera cadsar interferências recebidas, inclusive as que possam causar operações indesejadas do dispositivo.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.