Honeywell Home



Guía para el encendido rápido

Termostato inteligente con pantalla táctil a color, programable

RTH9585WF

M38031A

Buscar rebajas locales: HoneywellHome.com/Rebates

Bienvenido

Configurarlo y ponerlo en funcionamiento es simple. Leer antes de instalar.

Instale su termostato.



Conecte su red doméstica WiFi.

Regístrelo a través de Internet para obtener acceso remoto.

Antes de comenzar





de sus conexiones de

cableado existentes.

Mire el video de instalación disponible en wifithermostat.com/ support

- Necesitará su cámara para tomar una foto
 - También necesitará:
 - Bolígrafo



1.1 DESCONECTE la energía eléctrica del sistema de calefacción/refrigeración

- 1.1a ¡Importante! Para proteger el equipo, DESCONECTE la energía eléctrica de su sistema de calefacción/refrigeración en la caja de interruptores de circuito o el interruptor del sistema.
- 1.1b Compruebe que la energía eléctrica esté DESCONECTADA. Intente encender el equipo de calefacción/refrigeración; para ello, cambie la temperatura del termostato existente. La energía eléctrica está DESCONECTADA si el sistema no se ENCIENDE.



M3153 Interruptor de interruptores energía del sistema de calefacción/ refrigeración

Este termostato funciona con sistemas comunes de 24 V como los de aire forzado, hidrónicos, bombas de calor, de aceite, de gas y eléctricos. No funciona con sistemas de millivolts, como una chimenea de gas, o con sistemas de 120 V/240 V, como la calefacción eléctrica de zócalo

de circuito

1.5 Monte la placa de pared para termostato

Monte la nueva placa de pared con los tornillos v anclajes incluidos con el termostato.

Si fuese necesario:

- Taladre agujeros de 3/16 in (4.8 mm) en paneles de yeso.
- Taladre agujeros de 7/32 in
- (5.6 mm) en yeso.

Nota: Puede utilizar los anclajes de pared existentes. Levante la placa de pared en los anclajes existentes para comprobar la alineación

Rangos eléctricos

Terminal	Voltaje (50Hz/60Hz)	Max. valoración de la corriente

Q

b

20 V-30 V CA	1,0 A
20 V-30 V CA	1,0 A
20 V-30 V CA	1,0 A
20 V-30 V CA	1,0 A
20 V-30 V CA	0,5 A
	20 V-30 V CA 20 V-30 V CA

1.6 Conecte los cables

¡Importante! Se requiere el cable C, que es la fuente de energía. Si no tiene el cable C, su termostato no se encenderá. Para obtener más información, consulte el documento Apéndice para cables C.



Mire los videos sobre cableado alternativo en wifithermostat.com/videos

- 1.6a Comience por el cable C; una la etiqueta adhesiva del cable con las etiquetas de los terminales.
- 1.6b Enderece el cable e introdúzcalo con cuidado en el aquiero del terminal hasta escuchar un clic. (Si desea retirar un cable, utilice la punta de un bolígrafo para presionar la liberación del terminal y, luego, retire el cable).

Nota: Consulte la foto del cableado que tomó en el paso 1.2.

Consejo: Para colocar el cable de manera más sencilla, use la punta de un bolígrafo para mantener presionada la liberación del terminal.

- 1.6c En la imagen de la derecha, revise la casilla próxima a cada conexión. Utilizará esta lista de comprobación en el paso 1.9.
- 1.6d Compruebe que el cable esté fijo jalándolo con cuidado.
- 1.6e Repita los pasos de la "a" a la "d" para el resto de los cables.
- 1.6f Introduzca el excedente de cables en la abertura de la pared después de haber instalado todos los cables.

Nota: El terminal L que se encuentra en la parte inferior derecha solo se utiliza para los sistemas de bomba de calor.

Nota: Si el termostato existente para el sistema de bomba de calor tiene cables separados para Aux y E, utilice un empalme de cables para unir ambos cables a un cable independiente. Coloque este tercer cable en el terminal W2-Aux/E.

Nota: Es posible que el cableado de su aplicación sea diferente del cableado que se muestra a continuación.

Placa de Pared

D

UP

0)

Liberación del terminal



Extraiga el lazo del puente SOLO si tiene los cables **R y Rc**.

¿Las etiquetas no coinciden o tiene un sistema de bomba de calor? Consulte la Guía del usuario.

¡Importante!
Marque la casilla
por cada cable que
conecte. Necesitará esta
información en el paso 1.9.

C 🗌	W-0/B
К	Y
Rc 🗌	G
R	W2-Aux/E
	Y2
	L

¿Las etiquetas no coinciden o tiene un sistema de bomba de calor? Consulte la Guía del usuario.









- Destornillador pequeño
- - Contraseña de red doméstica WiFi



- 1.2 Retire la placa frontal del termostato existente y deje los cables conectados

0

- 1.2a Tome una fotografía de las conexiones de los cables a modo de referencia.
- 1.2b En caso de que no haya cables conectados al terminal C o de que no existiera un terminal C en el termostato existente, mire los videos sobre cableado alternativo disponibles en wifithermostat.com/videos

¡Importante! Se requiere el cable C, que es la fuente de energía de su termostato. Si no tiene el cable C, su termostato no se encenderá.



Nota: Necesitará una foto de sus conexiones de cableado para cablear el termostato nuevo.



terminales

Si tiene un termostato más viejo con un tubo de mercurio sellado, consulte la página de advertencias para ver las instrucciones adecuadas de desecho.

1.7 Conecte el termostato a la placa de pared

Alinee el termostato con la placa de pared y presiónelo para que calce en su lugar.

1.8 ENCIENDA el sistema de calefacción/refrigeración

¡Importante!

- 1.8a Compruebe que el cable C esté conectado al termostato y al sistema de calefacción/refrigeración.
- 1.8b Verifique que la puerta del sistema de calefacción/ refrigeración esté fija.
- 1.8c Vuelva a ENCENDER su sistema de calefacción/ refrigeración en la caja de interruptores de circuito o el interruptor de energía.







Caja de interruptores de circuito

Interruptor de energía del sistema de calefacción/ refrigeración

Dé vuelta la página 🕨



1.3 Etiquete los cables

No etiquete según el color de los cables. Utilice las etiquetas adhesivas suministradas para identificar cada cable a medida que los desconecta. Etiquete los cables según las designaciones de los terminales del termostato existente, no según el color de los cables.

Nota: Si ninguna etiqueta coincide con la designación de los terminales, escriba la letra correcta en una etiqueta adhesiva en blanco.

Nota: Enrosque los cables alrededor de un lápiz para evitar que caigan en el hueco de la pared.

1.4 Retire la placa de pared

Quite la placa de pared existente de la pared después de haber etiquetado y desconectado todos los cables.

Etiqueta adhesiva

Wiring Labels Apply those wiring labels to each wire with the appropriate terminal designation as you remove it from the existing thermostat.		Étiquettos de fils Lorque vous retirez les fils des bornes du thermostat existant, collez des étiquettes sur chaque fil correspondant à la lettre de la borne.			Rótulos para los cables Coloque estos rótulos, con la designación de las terminales, en cada cable al remover los cables del termostato actual.				
В	В	Y2	Y2	С	С	Е	E	F	F
G	G	н	н	L	L	0	0	Ρ	Ρ
R	R	RC	RC	RH	RH	т	т	U	U
V/VR	V/VR	W	W	W1	W1	W2	W2	W3	W3
х	х	X1	X1	X2	X2	Υ	Y	Y1	Y1
AUX 69-0823EF	AUX 8-2 • 1	2-05 • Pr	inted in U	.S.A.			/		
							-		M3154

Etiquetas en blanco



Designación de los terminales



Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com 33-00268S-05 M.S. Rev. 10-22 | Impreso en EE. UU.

©2022 Resideo Technologies, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN, 1-800-633-3991 La marca comercial Honevwell Home se utiliza en vírtud de la licencia emitida por Honevwell International Inc. Todos los derechos re

1.9 Seleccione la configuración

Antes de conectarse a su red WiFi, debe configurar las opciones iniciales del termostato para establecer su sistema de calefacción/refrigeración:

- Idioma
- Hogar o Comercial

Para seleccionar las opciones adecuadas, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

- 1.9a Toque el idioma que desea que el termostato muestre y, luego, toque Siguiente.
- 1.9b Seleccione la aplicación Hogar o Comercial y, luego, toque Siguiente.
- 1.9c Toque Siguiente o designe la ubicación del termostatotoque THERMOSTAT y siga el resto de las instrucciones.

1.9d Seleccione lo que controlará su

1.9e Seleccione su tipo de sistema

inicial. Use la lista de

1.9f Toque Siguiente después de

1.9g Toque Terminado en la última

escoger en cada pantalla.

elegir.

red WiFi.

y toque Siguiente. El tipo de sistema determina otra selección

para finalizar la configuración

comprobación del paso 1.6 para

pantalla. El termostato muestra una opción para conectar su

termostato y toque Siguiente.





oles del termostato

Siguiente

Sigu

Refrigeración

Calefacciór

✓ Aire forzado

Regístrelo a través de Internet para obtener acceso remoto

Para registrar su termostato, siga las instrucciones que se detallan en el Paso 3.1.

Nota: La pantalla Registro a través de Internet permanece activa hasta que haya completado el registro o hasta que toque Terminado.

Nota: Nota: Si toca Terminado antes de registrarlo a través de Internet, la pantalla de inicio muestra un botón anaranjado de alerta que le informa que debe registrar su termostato. Al tocar dicho botón, aparece la información de registro y una opción para posponer dicha tarea.



Para ver y configurar el termostato de manera remota, debe tener una cuenta en Total Connect Comfort. Siga las siguientes instrucciones.



Mire el video Thermostat Registration (Registro del termostato) en honeywellhome.com/wifi-thermostat

3.1 Abra el sitio web Total **Connect Comfort**

Vaya a www.mytotalconnectcomfort.com





2.1 Conecte la red WiFi

Después de tocar Terminado en la pantalla final de la configuración inicial (Paso 1.9g), el termostato muestra una opción para conectar su red WiFi.

2.1a Toque Sí para conectar el termostato a su red WiFi. En la pantalla, se visualiza el mensaje "Búsqueda de redes inalámbricas. Espere..." luego, se muestra una lista de todas las redes WiFi que se han encontrado.



Nota: Si, en este momento,

no puede completar este paso, toque Lo haré después. El termostato mostrará la pantalla de inicio. Finalice este proceso seleccionando MENÚ > Configuración Wi-Fi. Continúe con el Paso 2.1b.

3.2 Inicie sesión o cree una cuenta

Si tiene una cuenta, haga clic en Login (Iniciar sesión)

o bien,

haga clic en Create An Account (Crear una cuenta).

- 3.2a Siga las instrucciones en la pantalla.
- 3.2b Revise su correo electrónico para verificar si tiene un mensaje de activación de My Total Connect Comfort. Esto puede demorar varios

Nota: Si no recibió un mensaje de

activación, revise su correo no deseado o use otra dirección de correo electrónico.

3.2c Siga las instrucciones de activación que se encuentran en el correo electrónico.



minutos.



- 2.1b Toque el nombre de la red que desea utilizar. El termostato muestra una página de contraseña.
- 2.1c Use el teclado para introducir la contraseña de su red doméstica.
- 2.1d Toque Terminado. El termostato muestra el mensaje "Conectándose a su red. Espere..." y, luego, aparece la pantalla "Conexión satisfactoria."

Nota: En caso de que su red doméstica no aparezca en la lista, toque Reexplorar.

2.1e Toque OK para visualizar la pantalla de información de registro.



ок

3.3 Registre su termostato

Después de que haya iniciado sesión en su cuenta My Total Connect Comfort, registre el termostato.

- 3.3a Siga las instrucciones en la pantalla. Después de añadir la ubicación del termostato, debe ingresar los datos particulares de su termostato, a saber:
 - MAC ID (Número de identificación personal MAC)
 - MAC CRC (Número de identificación personal CRC)

Nota: Las identificaciones no distinguen mayúsculas de minúsculas

3.3b Tenga en cuenta que, cuando el termostato se haya registrado correctamente, la pantalla de registro de Total Connect Comfort mostrará el mensaje REGISTRO EXITOSO.

Ahora, puede controlar su termostato desde cualquier lugar a través de su computadora portátil, computadora tipo tableta o teléfono inteligente.

Cómo obtener ayuda

Si no puede continuar...

En cualquier momento durante el proceso de conexión WiFi, reinicie el termostato. Para ello, retírelo de la placa de pared, espere cinco segundos y vuelva a calzarlo en la placa de pared presionándolo. En la pantalla de inicio, toque MENÚ > Configuración WiFi > Elegir una red. Continúe con el Paso 2.1b.

¿Necesita más ayuda?

Obtenga información adicional en la Guía del usuario.



La aplicación gratuita Total Connect Comfort está disponible para los dispositivos Apple[®] iPhone[®], iPad[®] y iPod touch[®] en iTunes[®] o en Google Play[®] para todos los dispositivos Android™.





Este termostato funciona con sistemas comunes de 24 V, como los de aire forzado, hidrónicos, con bombas de calor, de aceite, de gas y eléctricos. No funciona con sistemas de millivolts, como una chimenea de gas, o con sistemas de 120 V/240 V, como la calefacción eléctrica de zócalo.

AVISO SOBRE MERCURIO: No coloque el termostato existente en la basura si este contiene mercurio en un tubo sellado. Comuníquese con Thermostat Recycling Corporation en www.thermostat-recycle.org o al 1-800-238-8192 para obtener información sobre cómo y dónde desechar el termostato de manera adecuada y segura.



AVISO: Para evitar posibles daños al compresor, no utilice el aire acondicionado si la temperatura externa es inferior a 50 °F (10 °C).

¿Necesita ayuda?

Visite honeywellhome.com/wifi-thermostat o llame al 1-855-733-5465 para obtener asistencia antes de devolver el termostato a la tienda.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

