Honeywell Home

Programmable Thermostat

User Guide

Read and save these instructions.

For help please visit resideo.com





Find rebates: resideo.com

In the box you will find

- Thermostat
- Wallplate (attached to thermostat)
- Screws and anchors

- Thermostat ID Card
- Wire labels
- Thermostat literature
- Quick Reference Card







Welcome

Congratulations on your purchase of a Smart programmable thermostat. When registered to Total Connect Comfort, you can remotely monitor and control the heating and cooling system in your home or business—you can stay connected to your comfort system wherever you go.

Total Connect Comfort is the perfect solution if you travel frequently, own a vacation home, a business or manage an Investment property or if you are simply looking for peace of mind.

This thermostat works with common 24 volt systems such as forced air, hydronic, heat pump, oil, gas, and electric. It will not work with millivolt systems, such as a gas fireplace, or with 120/240 volt systems such as baseboard electric heat.

MERCURY NOTICE: Do not place your old thermostat in the trash if it contains mercury in a sealed tube. Contact the Thermostat Recycling Corporation at www.thermostat-recycle.org or 1-800-238-8192 for information on how and where to properly and safely dispose of your old thermostat.



NOTICE: To avoid possible compressor damage, do not run air conditioner if the outside temperature drops below 50°F (10°C).

Need help?

Visit resideo.com or call 1-800-633-3991 for assistance before returning the thermostat to the store.

Table of contents

About your new thermostat

Controls and Home screen	
quick reference	2
Preset energy-saving schedules	3

Installation

Installing your thermostat	4
Connecting to your Wi-Fi network	16
Registering your thermostat online	19

Operation

Setting the the time and day	
Setting the fan	
Selecting system mode	23
Adjusting program schedules	
Overriding schedules temporarily	
Overriding schedules permanently	

Appendices

Frequently asked questions	33
Troubleshooting	34
Limited warranty	39

Features of your thermostat

With your new thermostat, you can:

- Connect to the Internet to monitor and control your heating/cooling system
- View and change your heating/cooling system settings
- View and set temperature and schedules
- Receive alerts via email and get automatic upgrades

Your new thermostat provides:

- Smart Response Technology
- Compressor protection
- Heat/cool auto changeover

Controls and home screen quick reference

Once your thermostat is installed, it will display the home screen. Portions of this display will change depending on how you are viewing it.



The screen lights when you press any button. It stays lit for 8 seconds after you complete changes.

Preset energy-saving schedules

This thermostat is pre-set with energy-saving program settings for four time periods. Using the default settings can reduce your heating/cooling expenses if used as directed. Savings may vary depending on geographic region and usage. To change the settings, see page 24.

	Default Heat Settings	Default Cool Settings
WAKE 6:00 am	70 °	78 °
LEAVE 8:00 am	62 °	85 °
RETURN 6:00 pm	70 °	78 °
SLEEP 10:00 pm	62 °	<i>82</i> °

Setting up your thermostat

Setting up your programmable thermostat is easy. It is preprogrammed and ready to go as soon as it is installed and registered.

1) Install your thermostat.

2) Connect your home Wi-Fi network.

3 Register online for remote access.



Before you begin, you may want to watch a brief installation video. Use the QR Code' at the front of this guide, or go to resideo.com

You might need the following tools to install this thermostat:

- No. 2 Phillips screwdriver
- Small pocket screwdriver
- Pencil
- Level (optional)

- Drill and bits (3/16" for drywall, 7/32" for plaster) (optional)
- Hammer (optional)
- Electrical tape (optional)

1 Switch OFF power to your heating/cooling system.

Important! To protect your equipment, switch OFF the power to your heating/cooling system at the breaker box or the system switch.

I	0

0
•

or

Circuit breaker box

Heating/cooling system power switch

2 Remove old thermostat faceplate and leave wires connected.



2a Take a picture of the wire connections for later reference. If you have an older thermostat with a sealed mercury tube, turn to page ii for proper disposal instructions.



Terminal designation

 Temperature
 Sticky tags

 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W<

3 Label wires.

Do not label by wire color. Use the supplied sticky tags to label each wire as you disconnect it. Label wires according to the old thermostat terminal designations, not by wire color.

Note: If no tag matches a wire terminal label, write the terminal label on a blank tag.

6

Installing your thermostat

Important! The thermostat requires a C wire to operate. The C, or common, wire brings 24 VAC power to the thermostat. Many older mechanical or battery operated thermostats do not require a C wire.

Do you see a wire connected to the C terminal?

If yes, skip to step 4. If you do not see a C wire, proceed with the options below:

Option A - Finding the C-Wire:

There might be an extra wire pushed into the wall or wrapped around the wire bundle. Gently pull the wire bundle out of the wall to check for unused wires.

If you have an unused wire, connect that wire to the C terminal on your new thermostat in step 7A or 7B.

Connect the other end of the unused wire to the C terminal on your heating/cooling system (or the zone panel if your home uses more than one thermostat to control temperature). Be sure any other wire(s) connected to the C terminal stay securely connected when you re-tighten the terminal.

Not all heating/cooling equipment use the C label for the 24 VAC common wire. If your heating/cooling equipment does not have a C terminal, check the system manual or contact the manufacturer to find out which terminal is the 24 VAC common.

Complete installation by following the remaining steps in this guide.

Option B - Using the C-Wire Power Adapter:

If you do not have an unused wire in the wall, see the C-Wire Power Adapter FREE OFFER included in the thermostat box. Follow the instructions that come with the C-Wire Power Adapter and then return to this page. Complete the installation by following the remaining steps in this guide.



4 Remove wallplate.

Remove the old wallplate from the wall after all wires have been labeled and disconnected.

5 Separate thermostat and its wallplate.

On your new thermostat, grasp the finger holds on the top and bottom of the wallplate with one hand and the thermostat (front) with the other hand. Pull pieces apart.



Wallplate (back view)

6 Mount wallplate for thermostat.

Mount your new wallplate using screws and anchors included with the thermostat.

If necessary:

Drill 3/16-in holes for drywall.

Drill 7/32-in holes for plaster.

Note: You may be able to use your existing wall anchors. Hold the wallplate up to the existing anchors to check for alignment



Wiring

?

For **conventional** heating/cooling systems (natural gas, oil or electric furnace, air conditioner), see page 8. See "Glossary" on page 37 for further definition.

For a heat pump system, see page 11. See "Glossary" on page 37 for further definition.

Wiring (conventional system)

- 7A Wire the thermostat to your conventional system.
 - a Starting with the C Wire, match the sticky tag on the wire to the terminal labels.

You must have a C wire.

- b Loosen screw, insert wire on inside edge of terminal, then tighten screw.
- c Verify wire is firmly secured by gently pulling on wire.
- d Repeat steps a-c for all other wires.
- e Push any excess wire back into the wall opening after all wires are installed.
- f Continue to page 12.

Labels don't match? See alternate wiring key on pages 10.



Note: The wiring for your application might be different from the shown above.

Wiring (heat pump system only)

- 7B Wire thermostat to your heat pump.
 - a Starting with the C Wire, match the sticky tag on the wire to the terminal labels.

You must have a C wire.

- b Loosen screw, insert wire on inside edge of terminal, then tighten screw.
- c Verify wire is firmly secured by gently pulling on wire.
- d Repeat steps a-c for all other wires.
- e Push any excess wire back into the wall opening after all wires are installed.
- f Continue to page 12.

Note: If old thermostat has separate wires on **AUX** and **E**, place both wires into the **E/AUX** terminal. If old thermostat has wire on **AUX** with a jumper to **E**, place wire on **E/AUX** terminal. No jumper is required.

Labels don't match? See alternate wiring key on pages 11.

8



Note: The wiring for your application might be different from the wiring shown above.

Alternate wiring (conventional system)

Use this if your wire labels don't match the terminal labels.



Alternate wiring key (conventional system)

 $\bigcirc 1$ Do not use **K** terminal. For future use.

- If your old thermostat had both R and RH wires, remove metal jumper. Connect the R wire to the RC terminal, and the RH wire to the R terminal.
- 3 Remove metal jumper connecting R and RC *only* if you must connect both R and RC.

Alternate wiring (heat pump system only)

Use this if your wire labels don't match the terminal labels.

Note: You must have a C wire or equivalent. See page 9.



Alternate wiring key (heat pump system only)

- Do not use **K** terminal. For future use.
- If old thermostat has separate wires on AUX and E, place both wires into the E/AUX terminal. If old thermostat has wire on AUX with a jumper to E, place wire on E/AUX terminal. No jumper is required.
- $rac{3}{2}$ If your old thermostat had an O wire and not a B wire, attach the O wire to the O/B terminal.
- 4) If your old thermostat had separate O and B wires, attach the B wire to the C terminal. If another wire is attached to the C terminal, check resideo.com for help. Attach the O wire to the O/B terminal.
-) If your old thermostat had separate Y1, W1 and W2 wires, check resideo.com for help.
-) If your old thermostat had both V and VR wires, check resideo.com for help.
- Leave metal jumper between **R** and **RC** terminals in place.

8 Insert quick reference card.

Fold quick reference card along score lines, and slide it into the slot on the back of the thermostat.



9 Attach thermostat to wallplate.
 Align the thermostat to the wallplate and then snap into place.

10 Switch heating/cooling system ON.

Important!

- 10a Verify that the C wire is connected at the thermostat and at the heating/cooling system.
- 10b Make sure the heating/ cooling system door is firmly secured.
- 10c Switch power back ON for your heating/cooling system at the breaker box or its power switch.



Circuit breaker box

Heating/ cooling system power switch

D

Φ

11 Set clock to current day and time.

- 11a Press \blacktriangle or \checkmark to set clock.
- 11b Press Set Day.
- 11c Press ▲ or ▼ to select the day of week.
- 11d Press Done to save.

(Press and hold a \blacktriangle button to quickly change a setting.)





12 Determine your heating/cooling system type.

Important! Heating/cooling system type must be set so that your thermostat operates properly and does not damage your system.

- 12a If your system type is conventional single stage (natural gas-powered single stage with a/c), continue to "Connecting to your Wi-Fi network" on page 16.
- 12b If your system is:
 - Conventional multistage heat and cool
 - Any type of heat pump
 - Hydronic
 - Other

You MUST change the system type by setting system function 1. See page 30 to match your thermostat to your system type.

Congratulations! Your thermostat is operational.

13 Test your thermostat

- 13a Press the System button to change to heating or cooling and begin operation.
- 13b For remote access to your thermostat, continue to "Connecting to your Wi-Fi network" on page 16.





Heating/cooling system not turning on? Refer to page 33 or FAQ at resideo.com

If you are not sure of your heating/cooling system type or have other questions, go to resideo.com

Connecting to your Wi-Fi network

To complete this process, you must have a wireless device connected to your home wireless network. Any of these device types will work:

- Tablet (recommended)
- Laptop (recommended)
- Smartphone

If you get stuck... at any point in this procedure, restart the thermostat by removing the thermostat from the wallplate, wait for 10 seconds, and snap it back onto the wallplate. Go to Step 1 in this procedure.

View the Wi-Fi Enrollment video at resideo.com

- 1 Connect to your thermostat.
 - 1a Make sure the thermostat displays Wi-Fi Setup.
 - 1b On the wireless device (laptop, tablet, smartphone), view the list of available Wi-Fi networks.
 - 1c Connect to the network called NewThermostat_123456 (the number will vary).

Note: If you are asked to specify a home, public, or office network, select **Home Network**.

	٦
Indoor WHFI Setup Heat	
	ر ۱
Set Clock/Day Auto Heat More	J
Schedule	

Connecting to your Wi-Fi network

- 2 Join your home network.
 - 2a Open your web browser to access the Thermostat Wi-Fi Setup page. The browser should automatically direct you to the correct page; if it does not, go to http://192.168.1.1
 - 2b Find the name of your home network on this page and select it.

Note: Some routers have enhanced features such as guest networks; use your home network.

2c Complete the instructions for joining your Wi-Fi network and click on the **Connect** button. (Depending on your network setup, you may see an instruction such as Enter Password for your home network.)



Note: If you did not correctly connect to the thermostat, you may see your home router page. If so, return to Step 1.

Connecting to your Wi-Fi network

Note: If your Wi-Fi network does not appear in the list on the Thermostat Wi-Fi Setup page:

- Try performing a network rescan by pressing the Rescan button. This is helpful in areas with a lot of networks.
- If you are connecting to a hidden network, then enter the network SSID in the textbox, select the encryption type from the drop down menu, and click on the Add button. This manually adds the network to the top of the list. Click on the new network in the list and enter the password if necessary. Click on Connect to join the network.
- 3 Make sure your thermostat is connected.

While the connection is in process, your thermostat will flash Wait for up to 3 minutes. When the connection is complete, the display will show Wi-Fi Setup Connection Success. The Wi-Fi signal strength will appear in the top-right corner.

After about 60 seconds, the home screen will appear and **Register at Total Connect** will flash until registration is complete.

If you don't see these messages, see page 16.

To register online for remote access to your thermostat continue on page 19.

Note: If the thermostat displays **Connection Failure** or continues to display **Wi-Fi Setup**, confirm you correctly entered your home network password in step 2. If correct, refer to the FAQ at resideo.com





Registering your thermostat online

To view and set your thermostat remotely, you must have a Total Connect Comfort account. Use the following steps.

1 Open the Total Connect Comfort web site.

Go to mytotalconnectcomfort.com



View the Thermostat Registration video at resideo.com



2 Login or create an account.

If you have an account, click **Login**

– or –

click Create An Account.

2a Follow the instructions on the screen.

2b Check your email for an activation message from My Total Connect Comfort. This may take several minutes.

Note: If you do not receive a response, check your junk mailbox or use an alternate e-mail address.

2c Follow activation instructions in the email.

2d Log in.



Registering your thermostat online

3 Register your thermostat.

After you are logged in to your Total Connect Comfort account, register your thermostat.

- 3a Follow the instructions on the screen. After adding your thermostat location, you must enter the thermostat's unique identifiers:
 - MAC ID
 - MAC CRC

Note: These IDs are listed on the Thermostat ID Card included in the thermostat package. The IDs are not case sensitive.



Registering your thermostat online

3b When the thermostat is successfully registered, the Total Connect Comfort registration screen will display a SUCCESS message.

In the thermostat display, you will see **Setup Complete** for about 90 seconds.



Heat .

 \bigcirc

3c Also notice that your thermostat displays its signal strength.

Congratulations! You're done. You can now control your thermostat from anywhere through your tablet, laptop, or smartphone



Total Connect Comfort free app is available for Apple[®] iPhone[®], iPad[®] and iPod touch[®] devices at iTunes[®] or at Google Play[®] for all Android[™] devices.







Your thermostat may now be eligible for local rebates. Search for offers in your area at resideo.com

Setting the time and day

- Press Set Clock/Day/Schedule, then press ▲ or
 ▼ to set clock.
- 2 Press Set Day, then press ▲ or ▼ to select the day of week.
- 3 Press Done to save.

Note: If the Set Clock/Day/Schedule option is not displayed, press Done.

Note: If the display flashes **Set Clock**, the thermostat will follow your settings for the Monday "Wake" time period until you reset the time and day.



Setting the fan

Press Fan to select On or Auto (toggle to re-select).

Auto: Fan runs only when the heating or cooling system is on. Auto is the most commonly used setting.

On: Fan is always on.

Note: Options may vary depending on your heating/cooling equipment.



Selecting system mode

Press System to select:

Heat: Controls only the heating system.

Cool: Controls only the cooling system.

Off: Heating/cooling systems are off.

Auto: Selects heating or cooling depending on the indoor temperature.

Em Heat (heat pumps with aux. heat): Controls auxiliary/emergency heat. Compressor is off.



Note: Depending on how your thermostat was installed, you may not see all system settings.

Adjusting program schedules

- 1 Press Set Clock/Day/Schedule, then Set Schedule.
- 2 Press ▲ or ▼ to set your Monday (Mon) Wake time, then press Next.
- 3 Press ▲ or ▼ to set the temperature for this period, then press Next.
- 4 Set time and temperature for the next time period (Leave). Repeat Steps 2 and 3 for each time period.
- 5 Press Next to set time periods for the next day. Repeat Steps 2 through 4 for each day.
- 6 Press Done to save and exit.

Note: Make sure the thermostat is set to the system mode you want to program (Heat or Cool).



Overriding schedules temporarily

Press \blacktriangle or \blacktriangledown to immediately adjust the temperature.

The new temperature will be maintained only until the next programmed time period begins.

To cancel the temporary setting at any time, press Cancel. The program schedule will resume.



Overriding schedules permanently

- 1 Press HOLD to permanently adjust the temperature. This will turn off the program schedule.
- 2 Press ▲ or ▼ to adjust the temperature setting. The temperature you set will be maintained 24 hours a day until you manually change it or press Cancel to resume the program schedule



If you remove the thermostat from your Total Connect Comfort website account (for example, you're moving and leaving the thermostat behind), the thermostat will display **Register at Total Connect** until it is re-registered.

Disconnecting Wi-Fi

Replacing your router

If you disconnect the thermostat from your Wi-Fi network:

- 1 Enter system setup (see page 30).
- 2 Change setting 39 to 0 (see page 32).

The screen will display Wi-Fi Setup.

Re-connect to a Wi-Fi network by following the steps on page 16.

Turning Wi-Fi off

If you do not plan to control the thermostat remotely, you can remove the Wi-Fi Setup message from the screen:

- 1 Enter system setup (see page 30).
- 2 Change setting 38 to 0 (see page 32). Wi-Fi Setup will be removed from the screen. If you want to connect to the Wi-Fi network later, change setting 38 back to 1.

Indoor	Wi-Fi Setup	Heat Setting
	6:00	IC ^{I°}
Set F	an	System More
Clock/Day / Schedule	Auto	Heat



Software updates

The software for this thermostat is periodically updated. The updates occur automatically through your Wi-Fi connection. All your settings are saved, so you will not need to make any changes after the update occurs.

While the update is taking place, your thermostat screen flashes **Updating** and shows the percentage of the update that has occurred. When the update is complete, your home screen will appear as usual.

Note: If you are not connected to Wi-Fi, you will not get automatic updates.



Smart Response Technology

This feature allows the thermostat to "learn" how long the heating/cooling system takes to reach programmed temperature settings, so the temperature is reached at the time you set.

For example: Set the Wake time to 6:00 am, and the temperature to 70°. The heat will come on *before* 6:00 am, so the temperature is 70° by 6:00 am.

Note: System setting function 13 controls Smart Response Technology. See "Smart Response Technology" on page 31.

Compressor protection

This feature forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent equipment damage.



The message **Recovery** is displayed when the system is activated before a scheduled time period.



The message **Cool On** (or **Heat On** for a heat pump) will flash during the wait time.

Auto changeover

This feature is used in climates where both air conditioning and heating are used on the same day.

When the system is set to Auto, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature.

Heat and cool settings must be at least 3 degrees apart. The thermostat will automatically adjust settings to maintain this 3-degree separation.

Note: System setting function 12 controls Auto changeover. See "Manual/Auto Changeover" on page 31.



Setting functions and options

You can change options for a number of system functions. Available functions depend on the type of system you have. The functions, along with available options are described on pages 31-32.

This thermostat is pre-set for a single-stage heating/cooling system. Setting function 1 for a heat pump will adjust the default settings.

- 1 Press Fan and ▲ simultaneously and hold for approximately 3 seconds. The screen will change to display two numbers and the button designations will be Done, Back, blank, Next.
- 2 Press Next until you see the function number—the larger number on the left—you want to set.
- Change options for any function by pressing
 ▲ or ▼ until the correct option (smaller number on right) is displayed.
- 4 Repeat Steps 2 and 3 until you have set all functions that you wish to change.
- 5 When you have made all changes, press Done to save and exit.



System setup

F	unction	Se	ttings & Options
1	Select System Type If you are not sure of your heating/ cooling system type or have other questions, go to resideo.com	0 1 2 3 4 5 6 7 8	 Heat/cool: Gas, oil or electric heating with central air conditioning. Heat pump: Heat pump without backup or auxiliary heat. Heat only: Gas, oil or hot water heat without central air conditioning. Heat only with fan: Gas, oil or electric heat without central air conditioning. Cool only: Central air conditioning only. Heat pump: Heat pump with backup or auxiliary heating. Heat/Cool Multiple stages: 2 heat stages (wires on W and W2), 2 cooling stage (wires on Y and Y2). Heat/Cool Multiple stages: 2 heat stages (wires on W and W2), 1 cooling stage (wire on Y). Heat/Cool Multiple stages: 1 heat stage (wires on W), 2 cooling stages (wire on Y and Y2).
2	Heat Pump Change- over Valve (for heat pumps only)	0 1	Cooling changeover valve: Use this setting if you connected a wire labeled "O" to the O/B terminal. Heating changeover valve: Use this setting if you connected a wire labeled "B" to the O/B terminal.
3	Heating Fan Control	0	Gas or oil heat: Use this setting if you have a gas or oil heating system (system controls fan operation). Electric heat: Use this setting if you have an electric heating system (thermostat controls fan operation).
5 6	Heating Cycle Rate Heating Cycle Rate Stage 2	5 9 3	Gas or oil furnace: Standard gas/oil furnace (less than 90% efficiency).Electric furnace: Electric heating systems.Hot water or high-efficiency furnace: Hot water system or gas furnace(more than 90% efficiency).Gas/oil steam or gravity system: Steam or gravity heat systems.
12	Manual/Auto Changeover See page 29 for more information.	0 1	Manual changeover (Heat/Cool/Off). Automatic changeover (Heat/Cool/Auto/Off). Automatically turns on Heat or Cool based on room temperature. Note: System maintains minimum 3°F difference between heat and cool settings.
13	Smart Response Technology See page 28 for more information.	1 0	On Off

System setup

Fu	nction	Settings & Options	
14	Temperature Format (°F/°C)	0 Fahrenheit 1 Celsius	
16	Schedule Options	 Program schedule is on (7-day programmable). Program schedule is off. Thermostat can not be programmed. 	
36	Device Name This name will identify the thermostat when you view it remotely. If you register multiple thermostats, give each one a different name.	52 = Thermostat1 Basement16 Exercise Room30 Library44 Porch2 Bathroom17 Family Room31 Living Room45 Rec Room3 Bathroom 118 Fireplace32 Lower Level46 Sewing Room4 Bathroom 219 Foyer33 Master Bath47 Spa5 Bathroom 320 Game Room34 Master Bed48 Storage Room6 Bedroom21 Garage35 Media Room49 Studio7 Bedroom 122 Great Room36 Music Room50 Sun Room8 Bedroom 223 Guest Room37 Nursery51 Theater9 Bedroom 324 Gym38 Office52 Thermostat10 Bedroom 425 Kid's Room39 Office 153 Upper Level11 Boat House26 Kitchen40 Office 254 Utility Room12 Bonus Room27 Kitchen 141 Pantry55 Walk In Closet13 Computer Room28 Kitchen 242 Play Room56 Wine Cellar14 Den29 Laundry Room43 Pool Room57 Workshop	
38	Wi-Fi On/Off	 Wi-Fi is on and can be connected to a Wi-Fi network. Wi-Fi is off. Thermostat cannot be connected to a Wi-Fi network. If you are not connecting the thermostat to a Wi-Fi network this will remove the text Wi-Fi Setup from the messaging center. 	
39	Wi-Fi Connection	 Connected to Wi-Fi network. This is set automatically when the thermostat is connected to the Wi-Fi network. Set to 0 to disconnect from the Wi-Fi network. 	
42	Show period and day of week	 Period and day are not shown on the home screen. Period and day are shown on the home screen. 	
85	Restore Schedule Defaults	 Continue using programmed schedule. Restore thermostat program to energy saving settings 	
90	Restore Original Settings	 No Disconnects thermostat from Wi-Fi and restores original settings (erases customizations). 	

Frequently asked questions

Q: Will my thermostat still work if I lose my Wi-Fi connection?

A: Yes, the thermostat will operate your heating and/or cooling system with or without Wi-Fi.

Q: How do I find the password to my router?

A: Contact the manufacturer of the router or check the router documentation.

Q: Why am I not seeing my Wi-Fi setup page?

- A: You are probably connected only to your router, not to your thermostat. Try connecting to the thermostat again.
- Q: Why isn't my thermostat connecting to my Wi-Fi router even though it is very close to the thermostat?
- A: Verify that the password entered for the Wi-Fi router is correct.

Q: Where can I find my MAC ID and MAC CRC codes?

A: The MAC ID and MAC CRC numbers are included on a card packed with the thermostat or on the back of the thermostat (visible when removed from wallplate). Each thermostat has a unique MAC ID and MAC CRC.

Q: My thermostat is unable to register to the Total Connect Comfort website.

A: Verify that the thermostat is correctly enrolled on your home Wi-Fi network. The message center will display Wi-Fi Setup or Register at Total Connect. You might also see the Wi-Fi Signal strength icon. Verify that the Wi-Fi router has a good internet connection. On your computer, verify that you can open the site at mytotalconnectcomfort.com

If you cannot open the site, switch off the internet modem for a few seconds, then power it back on.

- Q: I registered on the Total Connect Comfort website but was unable to login using my new account.
- A: Check your email and ensure that you received an activation email. Follow the instructions to activate your account and then login to the website.
- Q: I have signed up on the Total Connect Comfort website and have not received a confirmation email.
- A: Check for the email in your Junk or Deleted folder.

Q: Is there a way to extend the signal strength?

A: Most standard routers can be set up to be a repeater. You can also purchase and install a Wi-Fi repeater.

For more FAQs, see resideo.com

Troubleshooting

Lost Signal

If the no-Wi-Fi indicator displays in place of the Wi-Fi strength indicator in the upper right hand corner of the home screen:

- Check another device to be sure Wi-Fi is working in your home; if not, call your Internet Service Provider.
- Move the router.
- Restart the thermostat: remove it from the wallplate, wait 10 seconds, and snap it back onto the wallplate. Return to Step 1 of Connecting to your Wi-Fi network.



Error Codes

For certain problems, the thermostat screen will display a code that identifies the trouble. Initially, error codes are displayed alone in the time area of the screen; after a few minutes, the home screen is displayed and the code alternates with the time.


Troubleshooting

Eri	or Code	Action
EOI	During Wi-Fi Setup, the router lost power.	 Ensure your router has power. If trying to connect to a hidden or manually added network, confirm the router has power and is working.
E02	Invalid Wi-Fi password. This code displays for 30 seconds, then the thermostat will re- enter Wi-Fi Setup mode.	 Re-enter password for your home Wi-Fi network. Repeat setup process and confirm your password for your home Wi-Fi network.

Eri	ror Code	Action	
ЕЧ2	Router is not issuing an IP address to the thermostat.	 Wait for 30 minutes, connection can take several minutes. If still no connection, remove thermostat from wallplate for 10 seconds, then reconnect it (see page 16). Verify your router is correctly setup to automatically give IP addresses. 	Check Check Barry Manual Set Clock/Day Schedule Fan Support Fan Support Fan Support Fan Support Fallure E 42 Support Fallure Fallure Fallure Fallure Fallure Fallure Fallure Fallure Fallure Fallure Marry M
ЕЧЭ	No internet con- nection. Thermostat cannot communicate to Total Connect Comfort.	 Make sure the Internet cable is plugged in. Reboot the router. 	
E99	General error	Remove thermostat from wallplate for 10 seconds, then reconnect it (see page 16).	-

Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank	 Check circuit breaker and reset if necessary. Make sure power switch at heating and cooling system is on. Make sure furnace door is closed securely. Make sure C wire is connected (see page 9).
Cannot change system setting to Cool	 Check <u>Function 1: System Type</u> to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 31).
Fan does not turn on when heat is required Cool On or Heat On is flashing on the screen	 Check <u>Function 3: Heating Fan Control</u> to make sure it is set to match your heating equipment (see page 31). Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.
Heat pump issues cool air in heat mode, or warm air in cool mode	• Check <u>Function 2: Heat Pump Changeover Valve</u> to make sure it is properly configured for your system (see page 31).
Heating or cooling system does not respond	 Press System to set system to Heat. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature. Press System to set system to Cool. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature. Check circuit breaker and reset if necessary. Make sure power switch at heating & cooling system is on. Make sure furnace door is closed securely.

- Wait 5 minutes for the system to respond.
- Check <u>Function 1: System Type</u> to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 31).
- Check <u>Function 1: System Type</u> to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 31).
 - Grasp and pull thermostat away from wallplate. Check to make sure bare wires are not touching each other.
 - Check thermostat wiring is correct.

Heating system is running in cool mode

Heating and cooling equipment are running at the same time

Glossary

C wire

The "C" or common wire brings 24 VAC power to the thermostat from the heating/cooling system. Some older mechanical or battery operated thermostats may not have this wire connection. It is necessary for establishing a Wi-Fi connection to your home network.

Heat Pump heating/cooling system

Heat pumps are used to heat and cool a home. If your old thermostat has a setting for auxiliary or emergency heat, you likely have a heat pump.

Conventional heating/cooling system

Non–heat pump type systems; these include air handlers, furnaces or boilers that run on natural gas, oil or electricity. They may or may not include an air conditioner.

Jumper

A small piece of wire that connects two terminals together.

MAC ID, MAC CRC

Alphanumeric codes that uniquely identify your thermostat.

QR Code

Quick response code. A two-dimensional,machine-readable image. Your wireless device can read the black and white pattern in the square and link its browser directly to a web site. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

Regulatory information

FCC Compliance Statement (Part 15.19) (USA only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause harmful interference, and
- 2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning (Part 15.21) (USA only)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement (Part 15.105 (b)) (USA only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Thermostats

To comply with FCC and Industry Canada RF exposure limits for general population/ uncontrolled exposure, the antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RSS-GEN

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Operation is subject to the following two conditions:

- ${\bf 1}\,$ this device may not cause interference, and
- 2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

1-year limited warranty

Resideo warrants this product, excluding battery, to be free from defects in workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of first purchase by the original purchaser. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective due to workmanship or materials, Resideo shall repair or replace it (at Resideo's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Resideo Customer Care at 1-800-633-3991. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Resideo Return Goods, 1985 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Resideo that the defect was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Resideo's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. RESIDEO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY RESIDEO MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. If you have any questions concerning this warranty, please write Resideo Customer Care, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-633-3991.

Electrical Ratings		
Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)	750 mV DC	100 mA DC
W2 (Aux/E) Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
G Fan	20-30 Vac	0.02-0.5 A
O/B Changeover	20-30 Vac	0.02-0.5 A
L Output	20-30 Vac	0.02-0.5 A

Electrical Ratings



Resideo Technologies, Inc. 1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422 1-800-633-3991 33-00523ES-01 M.S. 03-20 | Printed in United States

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates. Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.



Honeywell Home



Termostato programable

Guía del usuario

Lea y guarde estas instrucciones.

Para obtener ayuda, visite resideo.com

RTH6580WF1003 Serie inteligente



Buscar rebajas: resideo.com

En la caja, encontrará lo siguiente

- Termostato
- Placa de pared (adherida al termostato)
- Tornillos y anclajes
- Tarjeta de identificación del termostato

- Etiquetas de los cables
- Material de lectura sobre el termostato
- Tarjeta de referencia rápida





Bienvenido

Felicitaciones por la compra del termostato programable inteligente. Cuando se registre en Total Connect Comfort, puede supervisar y controlar de manera remota el sistema de calefacción y refrigeración de su hogar o empresa; puede permanecer conectado a su sistema de confort dondequiera que vaya.

Total Connect Comfort es la solución perfecta si usted viaja frecuentemente, si posee un hogar de vacaciones o una empresa, o si administra una propiedad de inversión o, simplemente, busca tranquilidad.

Este termostato funciona con sistemas comunes de 24 voltios, como aplicaciones de aire forzado, hidrónicas, de una bomba de calor, de aceite, de gas y eléctricas. No funciona con sistemas de milivoltios, como una chimenea a gas, ni con sistemas de 120/240 voltios, como la calefacción de zócalo eléctrica.



AVISO SOBRE MERCURIO: No coloque el termostato existente en la basura si este contiene mercurio en un tubo sellado. Comuníquese con Thermostat Recycling. Corporation en www.thermostat-recycle.org o al 1-800-238-8192 para obtener información sobre cómo y dónde desechar el termostato de manera adecuada y segura.



AVISO: Para evitar posibles daños al compresor, no utilice el aire acondicionado si la temperatura externa es inferior a 50 °F (10 °C).

¿Necesita ayuda?

Visite resideo.com o llame al 1-800-633-3991 para obtener asistencia antes de devolver el termostato a la tienda.

Índice

Acerca de su nuevo termostato

Referencia rápida de los controles	
y la pantalla de inicio	2
Cronogramas de ahorro de	
energía predeterminados	3

Instalación

Instalación del termostato	4
Connexion à votre réseau Wi-Fi	16
Registro del termostato en línea	19

Funcionamiento

Configuración del reloj	
Configuración del ventilador	23
Selección de la modalidad	
del sistema	23
Ajuste de los cronogramas	
del programa	24

Anulación temporal de los cronogramas	25
Anulación permanente	
de los cronogramas	25
Baja del termostato	26
Desconexión de la red WiFi	26
Características especiales	28
Opciones y funciones de configuración	30

Apéndices

Preguntas frecuentes	
Localización y solución de problemas	
Garantía limitada	

Características del termostato

Con el nuevo termostato, podrá realizar lo siguiente:

- Conectarse a Internet para supervisar y controlar el sistema de calefacción/ refrigeración
- Ver y cambiar las configuraciones del sistema de calefacción/refrigeración
- Ver y configurar la temperatura y los cronogramas
- Recibir alertas por correo electrónico y obtener actualizaciones automáticas

El nuevo termostato ofrece lo siguiente:

- Tecnología Smart Response
- Protección del compresor
- Cambio automático de calor/frío

Referencia rápida de los controles y la pantalla de inicio

Una vez que el termostato esté instalado, podrá visualizar la pantalla de inicio. Partes de esta pantalla cambiarán según cómo la vea.



La pantalla se ilumina cuando presiona cualquier botón. Permanece iluminada durante 8 segundos después de que efectúa cambios.

Cronogramas de ahorro de energía predeterminados

Este termostato cuenta con configuraciones del programa de ahorro de energía predeterminadas durante cuatro períodos. Si utiliza las configuraciones predeterminadas, puede reducir los gastos de calefacción/refrigeración, siempre que siga las instrucciones. Los ahorros pueden varias según la región geográfica y el uso. Para cambiar las configuraciones, consulte las páginas 15.

		Configuraciones predeterminadas de calor	Configuraciones predeterminadas de frío
	WAKE (Despertar) 6:00 am	70 °	78 °
	LEAVE (Salir) 8:00 am	62 °	85 °
	RETURN (Regresar) 6:00 pm	70 °	78 °
) 	SLEEP (Dormir) 10:00 pm	62 °	82 °

Configuración del termostato

Configurar el termostato programable es fácil. Está preprogramado y listo para funcionar tan pronto como se instale y se registre.

- (1)
 - Instale su termostato.
 - Conecte a su red doméstica WiFi.
 - Regístrelo a través de Internet para obtener acceso remoto.



Antes de comenzar, le recomendamos que mire un breve video de instalación. Utilice el QR Code[®] en la parte delantera de esta guía o visite resideo.com

Es posible que necesite las siguientes herramientas para instalar el termostato:

- Destornillador Phillips n.º 2
- Destornillador de bolsillo pequeño
- Lápiz
- Nivel (opcional)
- Taladro y brocas (3/16" [4.8 mm] en paneles de yeso, 7/32" [5.5 mm] en yeso) (opcional)
- DESCONECTE la energía de su sistema de calefacción/ refrigeración.

¡Importante! Para proteger el equipo, DESCONECTE la energía eléctrica de su sistema de calefacción/refrigeración en la caja de interruptores de circuito o el interruptor del sistema.

- Martillo (opcional)
- Cinta aislante (opcional)

I			0
	Ţ]	

Caja de
interruptores de
circuito

Interruptor de energía del sistema de calefacción/ refrigeración

ወ

- 2 Retire el termostato existente.
- 2a Tome una fotografía de las conexiones de los cables para usar de referencia más adelante.

Si el termostato existente tiene un tubo de mercurio sellado, vaya a la página ii para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo adecuadamente.



Designación de los terminales

3 Etiquete los cables.

No etiquete por color del cable. Utilice las etiquetas adhesivas suministradas para identificar cada cable a medida que los desconecta. Etiquete los cables conforme a las designaciones de los terminales del termostato existente, no según el color de los cables.

Nota: If si ninguna etiqueta coincide con las demás, etiquete el terminal del cable utilizando una etiqueta en blanco.



6

Instalación del termostato

¡Importante! el termostato requiere de un cable C para que funcione. El cable C, o común, le transmite 24 V CA al termostato. Muchos termostatos mecánicos o con batería más antiguos no requieren de un cable C.

¿Ve un cable conectado al terminal C?

De ser así, salte al paso 4. Si no ve un cable C, siga con las opciones a continuación:

Opción A - Cómo encontrar el cable C:

Podría haber un cable adicional incrustado en la pared o enrollado al conjunto de cables. Tire suavemente del conjunto de cables para extraerlo de la pared y verificar si hay cables sin usar.

Si tiene un cable que no esté en uso, conecte ese cable al terminal C de su nuevo termostato en el paso 7A o 7B.

Conecte el otro extremo del cable sin uso al terminal C de su sistema de calefacción y refrigeración (o en el panel de zona si su hogar usa más de un termostato para controlar la temperatura). Asegúrese de que el o los cables conectados al terminal C permanezcan firmemente conectados mientras ajusta dicho terminal.

No todos los equipos de calefacción y refrigeración utilizan la etiqueta C para el cable común de 24 VCA. Si su equipo de calefacción y refrigeración no tiene un terminal C, consulte el manual del sistema o comuníquese con el fabricante para saber cuál es el terminal común de 24 VCA.

Complete la instalación siguiendo los pasos restantes de esta guía.

Opción B - Cómo usar el adaptador de corriente del cable C:

Si no tiene un cable sin usar en la pared, consulte la OFERTA GRATUITA del adaptador de potencia del cable C que se incluye en la caja del termostato. Siga las instrucciones que vienen con el adaptador de potencia del cable C y luego, regrese a esta página. Finalice la instalación siguiendo el resto de los pasos de esta guía.



4 Quite la placa de pared.

Quite la placa de pared existente de la pared después de que haya etiquetado y desconectado todos los cables.

5 Separe el termostato y la placa de pared.

En el nuevo termostato, sostenga, con una mano, la placa de pared desde los orificios de sujeción en la parte superior e inferior y, con la otra, el termostato (frente). Separe las piezas.



Placa de pared (vista posterior)

6 Monte la placa de pared para termostato.

Monte la nueva placa de pared con los tornillos y anclajes incluidos con el termostato.

Si fuese necesario:

Taladre agujeros de 3/16 in (4.8 mm) en paneles de yeso.

Taladre agujeros de 7/32 in (5.6 mm) en yeso.

Nota: puede usar los tarugos de pared existentes. Sostenga la placa de pared con los tarugos existentes para controlar la alineación.



Cableado

2

Para obtener sistemas de calefacción/refrigeración convencionales (gas natural, aceite o eléctricos, aire acondicionado), consulte la página 8. Para obtener más definiciones, consulte el "Glosario" en la página 3.

Para obtener un sistema de **bomba de calor**, consulte la página 31. Para obtener más definiciones, consulte el "Glosario" en la página 3.

Cableado (sistema convencional)

- 7A Coloque el cableado del termostatoen su sistema convencional.
 - a Comience con el cable C y coloque la etiqueta autoadhesiva en el cable con las etiquetas del terminal.

Debe tener un cable C.

- b Afloje el tornillo, inserte el cable en el borde interior del terminal, luego, ajuste el tornillo.
- c Verifique que el cable esté bien ajustado jalando, suavemente, del cable.
- d Repita los pasos a–c para todos los cables restantes.
- e Una vez que estén instalados todos los cables, introduzca el excedente de cable en la abertura de la pared.
- f Continúe con la página 31.

¿Las etiquetas no coinciden? Consulte la clave para la instalación de cableado alternativo en las páginas 9. Extraiga el puente de metal solo si tiene cables R y RC.



Nota: el cableado de su aplicación puede diferir del cableado que se muestra arriba.

Cableado (sistema de bomba de calor únicamente)

- 7B Coloque los cables del termostato a su bomba de calor.
 - a Comience con el cable C y coloque la etiqueta autoadhesiva en el cable con las etiquetas del terminal.

Debe tener un cable C.

- b Afloje el tornillo, inserte el cable en el borde interior del terminal, luego, ajuste el tornillo.
- c Verifique que el cable esté bien ajustado jalando, suavemente, del cable.
- d Repita los pasos a-c para todos los cables restantes.
- e Una vez que estén instalados todos los cables, introduzca el excedente de cable en la abertura de la pared.
- f Continúe con la página 31.

Nota: Si el termostato existente tiene cables separados en AUX y E, coloque los dos cables en el terminal E/AUX. Si el termostato existente tiene un cable en AUX con un puente conectado a E, coloque el cable en el terminal E/AUX. No necesita un puente.



Consulte la clave para la instalación de cableado alternativo en las páginas 13.



Nota: el cableado de su aplicación puede diferir del cableado que se muestra arriba.

Cableado alternativo (sistema convencional)

Utilícelo si las etiquetas de los cables no coinciden con las etiquetas de los terminales.

Nota: debe tener un cable C o equivalente.



Clave para cableado alternativo (sistema convencional)

- 1) No utilice el terminal **K**. Para uso futuro.
- 2 Si su termostato existente tenía cables **R** y **RH**, extraiga el puente de metal. Conecte el cable **R** al terminal **RC**, y el cable **RH** al terminal **R**.
- 3 Retire el puente de metal que conecta los terminales R y RC solo si debe conectar los dos, R y RC.

Cableado alternativo (sistema de bomba de calor únicamente)

Utilícelo si las etiquetas de los cables no coinciden con las etiquetas de los terminales.

Nota: debe tener un cable C o equivalente. Refiérase a la página 9.



Clave para cableado alternativo (sistema de bomba de calor únicamente)

	\frown								
1	1.1	No	utilico	~	torminal	V	Dara		futuro
١	、上ノ	110	utitice	eι	terminat	n.	Fala	uso	iuturo.

- Si el termostato existente tiene cables separados en AUX y E, coloque los dos cables en el terminal E/AUX. Si el termostato existente tiene un cable en AUX con un puente conectado a E, coloque el cable en el terminal E/AUX. No necesita un puente.
- 3 Si su termostato existente tenía un cable O en lugar de un cable B, conecte el cable O al terminal O/B.
- (4) Si su termostato existente tenía cables O y B separados, conecte el cable B al terminal C. Si se conecta otro cable al terminal C, visite resideo.com para obtener ayuda. Conecte el cable O al terminal O/B.
- 5) Si el termostato existe tenía cables Y1, W1 y W2 separados, visite resideo.com para obtener ayuda.

Si su termostato existente tenía cables V y VR, visite resideo.com para obtener ayuda.

Deje el puente de metal que se encuentra entre los terminales R y RC en el lugar.

8 Inserte la tarjeta de referencia rápida.

Doble la tarjeta de referencia rápida en tres partes por las líneas marcadas y deslícela en la ranura entre el termostato y la placa de pared.



Parte posterior del termostato

9 Conecte el termostato a la placa de pared.

Alinee el termostato con la placa de pared y presiónelo para que calce en su lugar.



10 Encienda el sistema de calefacción/ refrigeración.

¡Importante!

- 10a Verifique que el cable C esté conectado al termostato y al sistema de calefacción/ refrigeración.
- 10b Verifique que la puerta del sistemas de calefacción/ refrigeración esté bien cerrada.
- 10c Vuelva a ENCENDER su sistema de calefacción/ refrigeración en la caja de interruptores de circuito o su interruptor de energía.





Caja de interruptores de circuito Interruptor de energía del sistema de calefacción/ refrigeración

- 11 Configure el reloj al día y hora actual.
 - 11a Presione ▲ o ▼ para configurar el reloj.
 - 11b Presione Set Day.
 - 11c Presione ▲ o ▼ para seleccionar el día de la semana.
 - 11d Presione Done (terminado) para guardar.

(Presione y sostenga un botón ▲▼ para cambiar una configuración rápidamente.)



12 Determine el tipo de sistema de calefacción/refrigeración.

¡Importante! El tipo del sistema de calefacción/refrigeración debe estar configurado para que el termostato funcione correctamente y no dañe el sistema.

- 12a Si se trata de un sistema convencional de una sola etapa (una sola etapa accionado por gas natural con A/C), continúe con "Conexión a la red WiFi" en la página 31.
- 12b Si su sistema es:
 - Calefacción y refrigeración convencional de etapas múltiples
 - Cualquier tipo de bomba de calor
 - Hidrónico
 - Otro

DEBE cambiar el tipo de sistema configurando la función del sistema 1. Consulte la página 31 para comparar el termostato con su tipo de sistema.

¡Felicitaciones! Su termostato ya funciona.

13 Pruebe el termostato

- 13a Presione el botón System (Sistema) para cambiar a calefacción o refrigeración, e iniciar el funcionamiento.
- 13b Para acceder de manera remota al termostato, continúe con el "Conexión a la red WiFi" en la página 31.



El sistema de calefacción/ refrigeración, ¿no enciende? Consulte la página ii o las Preguntas frecuentes en resideo.com

Si no está seguro de qué tipo de sistema de calefacción/ refrigeración tiene o si tiene alguna otra pregunta, visite resideo.com

Conexión a la red WiFi

Para completar este paso, debe tener un dispositivo inalámbrico conectado a su red inalámbrica doméstica. Cualquiera de estos tipos de dispositivos funcionará:

- Computadora tipo tablet (recomendado)
- Computadora portátil (recomendado)
- Teléfono inteligente

Si no puede continuar... en algún momento durante este procedimiento, reinicie el termostato. Para ello, retírelo de la placa de pared, espere 10 segundos y vuelva a calzarlo en la placa de pared presionándolo. Vaya al paso 1 de este procedimiento.



Mire el video Wi-Fi Enrollment (Registro WiFi) en resideo.com

- 1 Conecte el termostato.
 - 1a Verifique que el termostato muestre Wi-Fi Setup (configuración de WiFi).
 - 1b Consulte la lista de todas las redes WiFi disponibles en el dispositivo inalámbrico (computadora tipo tablet, computadora portátil o teléfono inteligente).
 - 1c Conéctese a la red denominada NewThermostat_123456 (el número variará).



Nota: si se le pide que especifique una red doméstica, pública o de oficina, seleccione **Red doméstica**.

Conexión a la red WiFi

2 Conecte su red doméstica.

2a Abra el explorador de Internet para acceder a la página de configuración WiFi del termostato. El navegador debería dirigirlo, automáticamente, a la página correspondiente; si no lo hace, vaya a http://192.168.1.1

2b Busque el nombre de su red doméstica en esta página y selecciónela.

Nota: algunos enrutadores cuentan con funciones mejoradas, como redes huésped; utilice su red doméstica.

2c Complete las instrucciones para registrar su red WiFi y haga clic en el botón **Connect** (Conectar). (Según la configuración de red, puede ver una instrucción, como Ingresar clave para su red doméstica).



Nota: si no conectó correctamente el termostato, es posible que vea la página de su enrutador doméstico. De ser así, regrese al paso **1**.

Conexión a la red WiFi

Nota: si su red WiFi no aparece en la lista de la página de configuración del termostato WiFi:

- Pruebe a efectuar nuevamente un escaneo de la red presionando el botón Rescan (Volver a examinar). Esto resulta útil en áreas con mucha cantidad de redes.
- Si está conectado a una red oculta, ingrese el SSID (identificador de grupo de servicio) de la red en la casilla de texto, seleccione el tipo de codificación del menú desplegable y pulse en el botón Add (Agregar). Esto añade manualmente la red a la parte superior de la lista. Pulse en la nueva red de la lista e ingrese la contraseña si fuese necesario. Pulse en Connect (Conectar) para unirse a la red.
- 3 Asegúrese de que su termostato esté conectado. Mientras la conexión se encuentra en proceso, su termostato continuará destellando el mensaje Wait (esperar) hasta 3 minutos. Cuando se complete la conexión, la pantalla mostrará Wi-Fi Setup Connection Success (configuración de conexión a WiFi exitosa). La potencia de la señal de WiFi aparecerá en la esquina superior derecha.

A los 60 segundos, aparecerá la pantalla de inicio y el mensaje **Register at Total Connect** (registrar en Total Connect) destellará hasta que el registro se haya completado.

Si no ve estos mensajes, refiérase a la página 31.

Para registrarse en línea y acceder de manera remota a su termostato, vaya a la página 31.

Nota: Si el termostato muestra Connection Failure (falla de conexión) o continúa mostrando Wi-Fi Setup (configuración de WiFi), confirme si ingresó correctamente su contraseña de la red doméstica en el paso 2. Si es correcto, consulte las preguntas más frecuentes en resideo.com





Registro del termostato en línea

Para ver y configurar el termostato de manera remota, debe tener una cuenta en Total Connect Comfort. Siga los siguientes pasos.

1 Abra el sitio web Total Connect Comfort.

Vaya a mytotalconnectcomfort.com

Mire el video Thermostat Registration (Registro del termostato) en resideo.com



2 Inicie sesión o cree una cuenta.

Si tiene una cuenta, haga clic en **Login** (Iniciar sesión)

– O bien –

haga clic en **Create An Account** (Crear una cuenta).

2a Siga las instrucciones en la pantalla.

2b Revise su correo electrónico para verificar si tiene un mensaje de activación de My Total Connect Comfort. Esto puede llevar varios minutos.

Nota: si no recibe una respuesta, busque en el buzón de correo no deseado o utilice una dirección de correo electrónico alternativa.

2c Siga las instrucciones de activación que se encuentran en el correo electrónico.2d Inicie sesión.



Registro del termostato en línea

3 Registre su termostato.

Después de que haya iniciado sesión en su cuenta My Total Connect Comfort, registre el termostato.

- 3a Siga las instrucciones en la pantalla. Después de añadir la ubicación del termostato, debe ingresar los identificaciones únicas de su termostato:
 - MAC ID (Número de identificación personal MAC)
 - MAC CRC (Número de identificación personal CRC)

Nota: Estas identificaciones se encuentran en la tarjeta de identificación del termostato (incluida en el paquete del termostato). Las identificaciones no distinguen mayúsculas de minúsculas.



Registro del termostato en línea

3b Cuando el termostato se haya registrado correctamente, la pantalla de registro de Total Connect Comfort le mostrará el mensaje SUCCESS (registro exitoso).

En la pantalla del termostato, verá Setup Complete (se ha completado la configuración) durante aproximadamente 90 segundos.

3c También observe que su termostato muestra la potencia de la señal.

Felicitaciones! ¡Ya terminó! Ahora, puede controlar su termostato desde cualquier lugar a través de su computadora portátil, computadora tipo tablet o teléfono inteligente.



Existen aplicación gratuitas disponibles para dispositivos Apple[®] iPhone[®], iPad[®] y iPod touch[®] en iTunes[®] o en Google Play[®], para todos los dispositivos Android[™].











Ahora, su termostato puede ser elegible para descuentos locales. Busque ofertas en su área en <mark>Resideo.com</mark>

Configuración del reloj

- Presione Set Clock/Day/Schedule (configurar reloj/día/cronograma) y, luego, presione
 ▲ o ▼ para configurar el reloj.
- 2 Presione Set Day (configurar día) y, luego, ▲
 o ▼ para seleccionar el día de la semana.
- 3 Presione Done (terminado) para salir.

Nota: si no se muestra la opción Set Clock/Day/ Schedule (configurar reloj/hora/cronograma), presione Done (terminado).

Nota: si en la pantalla aparece el mensaje Set Clock (configurar reloj), el termostato seguirá sus configuraciones para el período Wake (despertar) de los lunes de semana, hasta que vuelva a configurar la hora y el día.



Configuración del ventilador

Presione Fan (Ventilador) para seleccionar la opción On (Encendido) o Auto (alterne para volver a seleccionar la opción).

Auto: el ventilador funciona solo cuando el sistema de calefacción o refrigeración está encendido. La configuración de uso más frecuente es Auto.

On: el ventilador está siempre encendido.

Nota: Las opciones pueden variar según el equipo de calefacción/refrigeración.



Selección de la modalidad del sistema

Presione System (Sistema) para seleccionar una opción.

Heat: controla solo el sistema de calefacción.

Cool: controla solo el sistema de refrigeración.

Off: se apagan los sistemas de calefacción/ refrigeración.

Auto: selecciona la calefacción o la refrigeración según la temperatura interior.

Em Heat (bombas de calor con calefacción auxiliar): controla la calefacción auxiliar/de emergencia. El compresor está apagado.



Nota: Dependiendo de la forma como se instaló su termostato, puede que no vea todas las configuraciones del sistema.

Ajuste de los cronogramas del programa

- 1 Presione Set Clock/Day/Schedule (configurar reloj/ día/cronograma) y luego, Set Schedule (configurar cronograma).
- 2 Presione ▲ o ▼ para configurar la hora de despertarse el lunes (Mon) y luego presione Next (siguiente).
- 3 Presione ▲ o ▼ para configurar la temperatura para este período y luego presione Next (siguiente).
- 4 Configure la hora y la temperatura para el próximo período (Leave [salir]). Repita los pasos 2 y 3 para cada período de tiempo.
- 5 Presione Next (siguiente) para configurar los períodos de tiempo para el día siguiente. Repita los pasos 2 al 4 para cada día.
- 6 Presione Done (terminado) para guardar y salir.

Nota: asegúrese de que el termostato esté configurado con la modalidad del sistema que desea programar (Heat o Cool [calefacción o refrigeración]).



Anulación temporal de los cronogramas

Presione ▲ o ▼ para ajustar inmediatamente la temperatura.

La nueva temperatura se mantendrá solamente hasta que comience el próximo período programado.

Para cancelar la configuración temporal en cualquier momento, presione Cancel (Cancelar). El cronograma del programa se reanudará.



Anulación permanente de los cronogramas

- 1 Presione HOLD (Mantener) para ajustar permanentemente la temperatura. Esto desactivará el cronograma del programa.
- 2 Presione ▲ o ▼ para ajustar la temperatura. La temperatura que usted configure se mantendrá las 24 horas del día, hasta que la cambie manualmente o presione Cancel (cancelar) para volver al cronograma programado.



Baja del termostato

Si usted retira el termostato de su cuenta en el sitio Web Total Connect Comfort (por ejemplo, si se muda y deja el termostato), el termostato mostrará el mensaje Register at Total Connect (Registar en Total Connect) hasta que se vuelva a registrar.

Desconexión de la red WiFi

Cambio de su enrutador

Si usted desconecta el termostato de su red WiFi:

- Ingrese a la configuración del sistema (consulte 1 la página 31).
- 2 Cambie la configuración de 39 a 0 (consulte la página 25).

La pantalla mostrará Wi-Fi Setup (configuración de WiFi).

Para volver a conectarse a una red WiFi, siga los pasos en la página 16.

Cómo apagar WiFi

Si no planea controlar el termostato de manera remota, puede retirar el mensaje Wi-Fi Setup (configuración de WiFi) de la pantalla:

- Ingrese a la configuración del sistema (consulte la página 31). 1
- 2 Cambie la configuración de 38 a 0 (consulte la página 32). El mensaje Wi-Fi Setup desaparecerá de la pantalla. Si desea conectarse más tarde a la red WiFi, cambie la configuración 38 a 1.





Actualizaciones del software

El software de este termostato se actualiza periódicamente. Las actualizaciones se efectúan automáticamente a través de su conexión WiFi. Todas sus configuraciones permanecen guardadas, de modo que no necesita hacer cambios después de que ocurra la actualización.

Mientras ocurre la actualización, la pantalla del termostato destella con el mensaje **Updating** (actualizando) y muestra el porcentaje de la actualización que ha ocurrido. Cuando se termine la actualización, su pantalla de inicio aparecerá como es habitual.

Nota: si no está conectado a WiFi, no recibirá actualizaciones automáticas.



Tecnología Smart Response

Esta característica permite que el termostato "sepa" cuánto demora el sistema de calefacción/ refrigeración en alcanzar las configuraciones de temperatura programadas, de manera que se alcance esa temperatura a la hora que usted configuró.

Por ejemplo: Configure la hora de despertarse a las 6:00 a.m. y la temperatura en 70 °F. La calefacción se encenderá *antes* de las 6:00 a.m., para que la temperatura esté en 70 °F a las 6:00 a.m.

Nota: la función de configuración del sistema 13 controla la tecnología Smart Response. Refiérase a "Tecnología Smart Response" en la página 31.

Protección del compresor

Esta característica hace que el compresor demore unos minutos antes de volver a iniciarse, para evitar daños al equipo.



Se mostrará el mensaje **Recovery** (Recuperación) cuando el sistema esté activado antes de un período programado.



El mensaje **Cool On** (refrigeración encendida) (o **Heat On** [calefacción encendida] para una bomba de calor) destellará durante el período de espera.
Conversión automática

Esta función se usa en climas en donde el acondicionador de aire y la calefacción se utilizan durante el mismo día.

Cuando el sistema está configurado en **Auto** (Automático), el termostato elige automáticamente cuándo calentar o refrigerar, según la temperatura interior.

El termostato ajustará automáticamente las configuraciones para mantener esta diferencia de 3 grados.

Nota: la función de configuración del sistema 12 controla la conversión automática. Refiérase al "Conversión manual/ automática" en la página 31.



Opciones y funciones de configuración

Puede cambiar las opciones en diversas funciones del sistema. Las funciones disponibles dependen del tipo de sistema que usted tenga. Las funciones junto con las opciones disponibles se describen en las páginas 31–32.

Este termostato está preconfigurado para un sistema de calefacción/refrigeración de una sola etapa. La función de configuración 1 para la bomba de calor ajustará las configuraciones predeterminadas.

- Presione Fan (ventilador) y ▲ simultáneamente y manténgalos presionados durante 3 segundos aproximadamente. La pantalla cambiará para mostrar dos números y las designaciones de los botones serán Done (terminado), Back (atrás), blank (en blanco), Next (siguiente).
- 2 Presione Next (siguiente) hasta que vea el número de función—el número más grande a la izquierda—que desea configurar.
- 3 Cambie las opciones de cada función presionando ▲ o ▼ hasta que se muestre la opción correcta (el número más pequeño a la derecha).
- 4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que haya configurado todas las funciones que desea cambiar.
- 5 Cuando haya realizado todas las modificaciones, presione Done (Terminado) para guardar y salir.

Configuración del sistema

	Función C	configuraciones y opciones
1	Seleccionar el tipo de sistema Si no está seguro sobre el tipo de sistema de calefacción/ refrigeración que tiene o si tiene alguna otra pregunta, visite resideo.com	 Calor/frío: Calefacción a gas, aceite o eléctrica <u>con</u> aire acondicionado central. Bomba de calor: Bomba de calor <u>sin</u> calor de reserva ni calor auxiliar. Calefacción únicamente: Calefacción a gas, aceite o agua caliente <u>sin</u> aire acondicionado central. Calefacción únicamente con ventilador: Calefacción a gas, aceite o eléctrica <u>sin</u> aire acondicionado central. Refrigeración únicamente: Aire acondicionado central únicamente. Bomba de calor: Bomba de calor <u>con</u> calor de reserva o auxiliar. Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 2 etapas de calefacción (cables en W y W2); 2 etapas de refrigeración (cables en Y e Y2). Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 2 etapas de calefacción (cables en W y W2); 1 etapa de refrigeración (cable en Y). Etapas múltiples de calefacción/refrigeración: 1 etapa de calefacción (cable en W); 2 etapas de refrigeración (cable en Y e Y2).
2	Válvula de cambio para bombas de calor (bombas de calor únicamente)	 0 Válvula de cambio de refrigeración: Utilice esta configuración si conectó un cable con la etiqueta "0" al terminal O/B. 1 Válvula de cambio de calefacción: Utilice esta configuración si conectó un cable con la etiqueta "B" al terminal O/B.
3	Control del ventilador de calefacción	 0 Calefacción a gas o aceite: Utilice esta configuración si tiene un sistema de calefacción a gas o aceite (el sistema controla el funcionamiento del ventilador). 1 Calor eléctrico: Utilice esta configuración si tiene un sistema de calefacción eléctrico (el termostato controla el funcionamiento del ventilador).
5 6	Frecuencia del ciclo de calefacción Frecuencia del ciclo de calefacción, etapa 2	 5 Equipo de calefacción a gas o aceite: Equipo de calefacción estándar a gas o aceite (menos del 90% de eficacia). 9 Equipo de calefacción eléctrica: Sistemas de calefacción eléctrica. 3 Equipo de calefacción con agua caliente o de gran eficiencia: Equipo de calefacción con agua caliente o a gas (más del 90% de eficacia). 1 Sistemas de vapor o gravedad a gas (casite: Sistemas de calefacción por vapor o gravedad).
12	Cambio manual/automático Consulte la página 29 para obtener más información.	 O Cambio manual (Heat/Cool/Off [Calor/Frío/Apagado]). Cambio automático (Heat/Cool/Off [Calor/Frío/Apagado]). Activa, automáticamente, la calefacción o la refrigeración conforme a la temperatura ambiente. Nota: el sistema mantiene una diferencia mínima de 3 °F entre las configuraciones de calefacción y refrigeración.
13	Tecnología Smart Response Consulte la página 28 para obtener más información	1 Encendido 0 Apagado

Configuración del sistema

Fu	inción C	onfiguracione	s y opciones		
14	Formato de la temperatura (°F/°C)	0 Fahrenheit 1 Centígrados			
16	Opciones de cronograma	 El cronograma del programa está activado (programable para 7 días). El cronograma del programa está desactivado. No se puede programar el termostato. 			
36	Nombre del dispositivo Este nombre identificará el termostato cuando usted lo observe de manera remota. Si registra múltiples termostatos, debe darle a cada uno un nombre diferente.	52 = Thermostat 1 Basement 2 Bathroom 1 4 Bathroom 1 4 Bathroom 2 5 Bathroom 3 6 Bedroom 3 6 Bedroom 1 8 Bedroom 2 9 Bedroom 3 10 Bedroom 4 11 Boat House 12 Bonus Room 13 Computer Room 14 Den 15 Dining Room	 16 Exercise Room 17 Family Room 18 Fireplace 19 Foyer 20 Game Room 21 Garage 22 Great Room 23 Guest Room 24 Gym 25 Kid's Room 26 Kitchen 27 Kitchen 1 28 Kitchen 2 29 Laundry Room 	30 Library 31 Living Room 32 Lower Level 33 Master Bath 34 Master Bed 35 Media Room 36 Music Room 37 Nursery 38 Office 39 Office 1 40 Office 1 40 Office 2 41 Pantry 42 Play Room 43 Pool Room	44 Porch 45 Rec Room 46 Sewing Room 47 Spa 48 Storage Room 49 Studio 50 Sun Room 51 Theater 52 Thermostat 53 Upper Level 54 Utility Room 55 Walk In Closet 56 Wine Cellar 57 Workshop
38	WiFi encendida/apagada	 La red WiFi está encendida y puede conectarse a una red WiFi. La red WiFi está apagada. No se puede conectar el termostato a una red WiFi. Si no va a conectar el termostato a una red WiFi, el texto Wi-Fi Setup (Configuración de la red WiFi) desaparecerá del Centro de mensajes. 			
39	Conexión a la red WiFi	 Está conectado a una red WiFi. Se configura automáticamente cuando el termostato está conectado a la red WiFi. Configure a O para desconectarse de la red WiFi. 			
42	Muestre el período y el día de la semana	 0 El período y el día no se muestran en la pantalla de inicio. 1 El período y el día se muestran en la pantalla de inicio. 			
85	Recuperar configuraciones predeterminadas	 Continúe utilizando el cronograma programado. Restablezca la programación del termostato a la configuración de ahorro de energía. 			
90	Restaurar configuraciones originales	 No Desconecta el termostato de la red WiFi y restaura las configuraciones originales (borra las personalizaciones) 			

Preguntas frecuentes

P: ¿Mi termostato seguirá funcionando si pierdo la conexión a la red WiFi?

R: Sí, el termostato pondrá en funcionamiento el sistema de calefacción o refrigeración con o sin la conexión a la red WiFi.

P: ¿Cómo encuentro la contraseña de mi enrutador?

R: Comuníquese con el fabricante del enrutador o revise la documentación del enrutador.

P: ¿Por qué no puedo ver la página de configuración de la red WiFi?

R: Probablemente, esté conectado solo a su enrutador, y no al termostato. Intente conectarse al termostato nuevamente.

P: ¿Por qué el termostato no se conecta al enrutador WiFi aunque se encuentren muy cerca?

R: Verifique que la contraseña ingresada en el enrutador WiFi sea correcta.

P: ¿Dónde puede encontrar mis códigos MAC ID y MAC CRC?

R: Los números MAC ID y MAC CRC se incluyen en una tarjeta empacada con el termostato o en la parte posterior del termostato (visible cuando se retira de la placa de pared). Cada termostato tiene un MAC ID y un MAC CRC únicos.

P: No puedo registrar mi termostato en el sitio web Total Connect Comfort.

- R: Verifique que el termostato esté inscrito correctamente en su red doméstica WiFi. El Centro de mensajes mostrará **Wi-Fi Setup** o **Register at Total Connect**. También puede ver el icono de potencia de la señal de la red WiFi. Verifique que el enrutador WiFi tenga una buena conexión a Internet. En su computadora, verifique que pueda abrir el sitio mytotalconnectcomfort.com Si no puede abrir el sitio, apague el módem de Internet durante algunos segundos y vuelva a encenderlo.
- P: Me registré en el sitio web Total Connect Comfort, pero no pude iniciar sesión con mi nueva cuenta.
- R: Revise su correo electrónico y asegúrese de haber recibido un mensaje de activación. Siga las instrucciones para activar su cuenta y, luego, inicie sesión en el sitio web.
- P: Me he registrado en el sitio web Total Connect Comfort y no he recibido un correo electrónico de confirmación.
- R: Revise que el correo electrónico no esté en la carpeta Correo no deseado o Eliminados.

P: ¿Hay alguna forma de ampliar la potencia de la señal?

R: La mayoría de los enrutadores estándares pueden configurarse para que actúen como repetidores. También puede comprar e instalar un repetidor WiFi.

Para consultar más preguntas frecuentes, visite resideo.com

Localización y solución de problemas

Señal perdida

Si se muestra el indicador no-Wi-Fi en vez del indicador de potencia WiFi en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio:

- Revise otro dispositivo para verificar que la conexión WiFi está funcionando en su hogar; si no, llame a su proveedor de Internet.
- Mueva el enrutador.
- Reinicie el termostato: para ello, retírelo de la placa de pared, espere 10 segundos y vuelva a calzarlo en la placa de pared presionándolo. Regrese al paso 1 para conectar su red WiFi.

Códigos de error

Para ciertos problemas, la pantalla del termostato mostrará un código que identifica el problema. Inicialmente se muestran códigos de error solos en el área de hora de la pantalla; luego de algunos minutos se muestra la pantalla de inicio y el código se alterna con la hora.







Localización y solución de problemas

Código de error		Acción		
E01	Durante la configuración de WiFi, el enrutador perdió potencia.	•	Verifique que el enrutador recibe energía. Si trata de conectarse a una red oculta o añadida manualmente, verifique que el enrutador recibe energía y está trabajando.	
E02	Contraseña de WiFi no válida. Este có- digo se muestra durante 30 segundos; luego el termostato volverá a reingresar en la modalidad Wi-Fi Setup (configura- ción de WiFi).	•	Vuelva a ingresar la contraseña de su red doméstica WiFi. Repita el proceso de configuración y confirme su contraseña de la red doméstica de WiFi.	

Có	digo de error	Acción	
E42	El enrutador no está emitiendo una direc- ción IP al termostato.	 Espere 30 minutos, puede tomar algunos minutos que se realice la conexión. Si aún no hay conexión, retire el termostato de la placa de pared durante 10 segundos y luego conéctelo nuevamente (consulte la página 16). Verifique que su enrutador esté correctamente configurado para que le brinde una dirección IP automáticamente. 	Indoor Connection Palture E 42 Check Marual Set 42 Check Day Marual Schedule Auto Heat More
ЕЧЭ	No hay conexión a In- ternet. El termostato no puede comuni- carse con Total Con- nect Comfort.	 Verifique que el cable de Internet esté enchufado. Reinicie el enrutador. 	
E99	Error general	Retire el termostato de la placa de pared durante 10 segundos y luego conéctelo nue- vamente (consulte la página 16).	

Localización y solución de problemas

Si tiene dificultades con el termostato, intente seguir las sugerencias que se indican a continuación. La mayoría de los problemas pueden solucionarse de manera fácil y rápida.

La pantalla está en blanco

sistema a Cool (Refrigeración)

El ventilador no se enciende cuando se requiere utilizar la calefacción

El mensaje "Cool On" (refrigeración encendida) (o "Heat On" (calefacción encendida) destellará en la pantalla.

Los problemas con la bomba de calor hacen que se enfríe el aire en la modalidad de calefacción, o que se caliente el aire en la modalidad de refrigeración

El sistema de calefacción o refrigeración no responde

El sistema de calefacción está funcionando en modalidad de refrigeración

El equipo de refrigeración y el de calefacción • están funcionando al mismo tiempo.

- Revise el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.
- Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté encendido.
- Asegúrese de gue la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
- Asegúrese de que el cable C esté conectado (consulte la página 9).
- No se puede cambiar la configuración del Verifique Función 1: tipo de sistema, para cerciorarse de que esté configurado de modo que se pueda utilizar con su equipo de calefacción y refrigeración (consulte la página 31).
 - Verifique Función 3: control del ventilador de la calefacción, para cerciorarse de que esté configurado de modo que se pueda utilizar con su equipo de calefacción (consulte la página 31).
 - La función de la protección del compresor está funcionando. Espere 5 minutos para que se reinicie el sistema de forma segura, sin dañar el compresor.
 - Verifique Función 2: válvula de cambio de la bomba de calor, para cerciorarse de que esté bien configurada según su sistema (consulte la página 31).
 - Presione System (Sistema) para configurar el sistema en Heat (Calefacción). Asegúrese de que la temperatura sea más alta que la temperatura interior.
 - Presione System (Sistema) para configurar el sistema en Cool (Refrigeración). Asegúrese de que la temperatura sea más baja que la temperatura interior.
 - Revise el interruptor de circuito v. si es necesario, reinícielo.
 - Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté encendido.
 - Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
 - Espere 5 minutos para que responda el sistema.
 - Verifique Función 1: tipo de sistema, para cerciorarse de que esté configurado de modo que se pueda utilizar con su equipo de calefacción y refrigeración (consulte la página 31).
 - Verifique Función 1: tipo de sistema, para cerciorarse de que esté configurado de modo que se pueda utilizar con su equipo de calefacción y refrigeración (consulte la página 31).
 - Tome el termostato y sepárelo de la placa de pared. Revise que los cables sin revestimiento no estén en contacto entre sí
 - Verifique que el cableado del termostato esté correcto.

Glosario

Cable C

El cable "C", o común, le transmite 24 V CA al termostato desde el sistema de calefacción/refrigeración. Es posible que algunos termostatos mecánicos o con batería más antiguos no tengan esta conexión de cables. Es necesario para establecer una conexión de la red WiFi a su red doméstica.

Sistema de refrigeración/calefacción de bomba de calor

Las bombas de calor se utilizan para calentar y refrigerar una casa. Si su termostato existente tiene una configuración de calefacción auxiliar o de emergencia, es probable que tenga una bomba de calor.

Sistema de calefacción/refrigeración convencional

Estos sistemas no cuentan con una bomba de calor. Incluyen controladores de aire, equipos de calefacción o calderas que funcionan con gas natural, aceite o electricidad. Pueden o no incluir un aire acondicionado.

Puente

Una pequeña pieza de cable que une dos terminales.

MAC ID, MAC CRC

Códigos alfanuméricos que identifican de forma exclusiva al termostato.

QR Code

Código de respuesta rápida. Una imagen bidimensional legible en máquina. Su dispositivo inalámbrico puede leer el patrón en blanco y negro que se encuentra en el cuadrado y vincular su navegador, directamente, a un sitio web. QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Información sobre normativas

Declaración de conformidad con las regulaciones FCC • Vuelva a orientar y ubicar la antena receptora. (Sección 15.19) (solo en los EE, UU.)

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las regulaciones FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencia periudicial. v
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado

Advertencia de la FCC (Sección 15.21) (solo en los EE. UU.)

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaración de la FCC sobre interferencias (Sección 15.105 (b)) (solo en los EE, UU.)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de los dispositivos digitales clase B, conforme a la Sección 15 de las regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia periudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede producir una interferencia perjudicial en la comunicación radial. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia periudicial en la recepción televisiva o radial, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para recibir ayuda.

Termostatos

Para cumplir con los límites de exposición RF que establece la FCC y el Industry Canada para la población en general/exposición no controlada, la o las antenas usadas para estos transmisores deben instalarse a una distancia de, al menos, 20 cm de todas las personas, y no deben ubicarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor

RSS-GEN

De acuerdo con las regulaciones de la industria de Canadá, este transmisor de radio puede funcionar únicamente utilizando un tipo de antena y una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por la industria de Canadá. Para disminuir la interferencia potencial del radio con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidas de tal forma que la potencia isotrópa radiada equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor de lo necesario para una comunicación eficaz.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no debe causar interferencia, y
- 2 Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

POLIZA DE GARANTIA

IMPORTADO EN MEXICO POR:

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. Avenida Santa Fe 94, Torre A Piso 1, Zedec ED Plaza Santa Fe, Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico, CP 01210 Telefono: 01 (55) 5081 0200

Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. garantiza que éste producto está libre de defectos en su mano de obra y materiales contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, bajo uso normal, por el término de 2 años a partir de la fecha de la compra por el consumidor. Si se determina que el producto esta defectuoso o presenta algún funcionamiento erróneo, Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. deberá reparar o reemplazar (a opción de Instromet) el producto bajo las siguientes condiciones:

- Regresar el producto y la póliza de garantía, acompañado de la factura de venta o algún otro comprobante de compra fechado al establecimiento donde se realizó la compra, o a la siguiente dirección. En la cual también tendrá la información para obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios del producto: Av. Salvador Nava Martinez 3125, Col. Colinas del Parque. San Luis Potosi, SLP Mexico 78294.
- 2. O puedes llamar al centro de atención al cliente al 01-800-083-5925 para México (ver teléfonos para otros países) donde se determinará si el producto debe regresarse o si se enviará un reemplazo del producto al consumidor sin costo alguno cubriendo los gastos que se deriven del cumplimiento de la presente garantía incluyendo los gastos de transporte.

No es necesario pedir piezas ni accesorios. El producto será reemplazado bajo esta garantía.

Nota: Esta garantía no cubre gastos de mano de obra por re-instalación. No ampara el reemplazo de la pieza si el defecto ocurre por daño causado por el consumidor o desgaste normal.

La única responsabilidad de Instromet será reparar o reemplazar el producto dentro de los términos establecidos más arriba. Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. no será responsable de ninguna pérdida o daño de ningún tipo, incluidos los daños incidentales o derivados, que resulten, de manera directa o indirecta, del incumplimiento de la garantía, expresa o implícita, o de cualquier otra falla de este producto.

Esta garantía es la única garantía expresa que Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V. ofrece respecto de este producto. La duración de cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin específico, se limita por el presente a la duración de dos años de esta garantía.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales (aquellas para las que está destinado).
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso e instalación proporcionado.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Instromet Mexicana S. de R.L. de C.V.

Datos del producto:

Marca:	Modelo:		Número de serie:	
Nombre del consumidor:		Dirección (c	alle y número):	
Delegación o municipio:				
Ciudad, estado y código postal:				
Sello del establecimiento y	r fecha de compra			

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rangos eléctricos

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente
W Calefacción	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 1,0 A
(Powerpile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux/E) Calefacción	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 1,0 A
Y Refrigeración	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 1,0 A
Y2 Refrigeración	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 1,0 A
G Ventilador	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 0,5 A
O/B Conversión	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 0,5 A
L Salida	20 V CA a 30 V CA	0,02 A a 0,5 A



Resideo Technologies, Inc. 1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422 1-800-633-3991 33-00523ES-01 M.S. 03-20 | Impreso en México

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates. Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto



