



## Boost Control


Push-Button 20 /40 /60 Minute Timer  
Model # 50053952-020

### Directions

Press the button for high speed ventilation:

- 1X: The light flashes once.  
The HRV/ ERV operates for 20 minutes
- 2X: The light flashes twice.  
The HRV/ERV operates for 40 minutes
- 3X: The light flashes three times.  
The HRV/ERV operates for 60 minutes

### Wiring Diagram



## Haute Vitesse sur Demande


Minuterie Bouton-poussoir 20/40/60 Minutes  
Modèle # 50053952-020

### Guide d'opération

Appuyez sur le bouton pour activer à haute vitesse:

- 1X: L'indicateur lumineux clignote une fois, activation du VRC/VRE à haute vitesse pour une période de 20 minutes.
- 2X: L'indicateur lumineux clignote deux fois, activation du VRC/VRE à haute vitesse pour une période de 40 minutes.
- 3X: L'indicateur lumineux clignote trois fois, activation du VRC/VRE à haute vitesse pour une période 60 minutes.

### Diagramme Électrique



www.resideo.com

Resideo Technologies Inc.  
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422  
1-800-468-1502  
33-00568EF-01 M.S. 12-20 | Printed in United States

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.  
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc.  
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.  
Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.



33-00568EF-01