


EnviraCOM Error Codes

Error codes

027	Faulty thermostat (must be replaced)
035	Duplicate thermostat zone detected
036	Duplicate UV timer
037	Duplicate filter timer
038	Duplicate humidifier pad timer
039	Duplicate indoor humidity sensor
040	Compressor should be running but it is not
050	Duplicate outdoor temperature sensor
052	Faulty post-coil air discharge sensor
053	Faulty outdoor temperature sensor
054	Faulty indoor humidity sensor
089	Heating/cooling equipment is missing
090	Data interface is continuously busy
091	Thermostat is not receiving data from other equipment
118	Faulty discharge air temperature sensor
119	Faulty temperature sensor
121	Duplicate post-coil air discharge sensor
122	Network Zone Panel not found



69-2063EFS-1

EnviraCOM Codes d'erreur

Codes d'erreur

- 027** Le thermostat est défectueux (doit être remplacé)
- 035** Détection de deux zones de thermostat
- 036** Deux temporisateurs UV ont détecté
- 037** Deux temporisateurs de filtre ont détecté
- 038** Deux temporisateurs d'humidificateur ont détecté
- 039** Deux senseurs d'humidité ont détecté
- 040** Le compresseur devrait être activé mais il n'est pas
- 050** Deux sondes de température extérieures
- 052** La sonde de décharge d'air est défectueuse
- 053** La sonde de température extérieure est défectueuse
- 054** La sonde d'intérieur d'humidité est défectueuse
- 089** L'équipement est absent (chauffage ou refroidissement)
- 090** L'interface de données est toujours occupée
- 091** Le thermostat ne reçoit pas des données de l'autre équipement
- 118** La sonde de température de l'air de décharge est défectueuse
- 119** La sonde de température est défectueuse
- 121** Deux sondes de décharge d'air ont détecté
- 122** Panneau de zonage du réseau introuvable

EnviraCOM Códigos de error

Códigos de error

027	El termóstato es defectuoso (debe ser substituido)
035	Se detectó el termostato de la zona duplicada
036	Dos contadores de tiempo UV detectados
037	Dos contadores de tiempo del filtro detectaron
038	Dos contadores de tiempo del humectador detectaron
039	Dos sensores de la humedad detectaron
040	El compresor debe ser activado pero no es
050	Dos sensores de temperatura exterior
052	El sensor de la descarga del aire es defectuoso
053	El sensor de temperatura exterior es defectuoso
054	El sensor de interior de la humedad es defectuoso
089	El equipo falta (calefacción o el refrescarse)
090	El interfaz de los datos está siempre ocupado
091	El termóstato no está recibiendo datos del otro equipo
118	El sensor de temperatura del aire de la descarga es defectuoso
119	El sensor de temperatura es defectuoso
121	Dos sensores de la descarga del aire detectaron
122	No se encontró Panel de zona de red

Automation and Control Systems

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

<http://yourhome.honeywell.com>



Printed in U.S.A. on recycled
paper containing at least 10%
post-consumer paper fibers.

® U.S. Registered Trademark.
© 2007 Honeywell International Inc.
Patents pending. All rights reserved.
69-2063EFS—1 M.S. Rev. 03-07

Honeywell Limited-Honeywell Limitée

35 Dynamic Drive

Toronto, Ontario M1V 4Z9

Honeywell