




Définitions

Cette page contient la liste des boutons et des paramètres affichés à l'écran.
 Pour plus de détails sur les boutons et les paramètres, voir le guide du propriétaire.









Definitions

This page lists the buttons and the parameters that can appear on the screen.
For more information on the buttons and parameters, refer to the owner's guide.



Auto	Automatic
Man	Manual
Econo	Economy



	Day
	Hour
	Minute
	Program
	Return

